KAPTEN MOBILITY
Bedienungsanleitung
KAPSYS

KAPTEN MOBILITY

Bedienungsanleitung

Revision 4

1 Einführung in den Kapten Mobility

1.1 Einleitung

Kapten Mobility ist in erster Linie ein Navigationsgerät, das für sehbehinderte Menschen entwickelt wurde und ein eingebautes GPS-Satellitenortungssystem verwendet. Kapten Mobility ist dank der Mensch-Maschine-Schnittstelle, welche Spracherkennung und Sprachausgabe beinhaltet, komplett behindertengerecht.

Kapten Mobility ist mehr als ein einfaches GPS-Navigationsgerät. Er wird Ihnen Ihre Reise erleichtern und Ihre Mobilität dank der reichhaltigen Ausstattung wie geografische Ortung, Navigation und Erkundungsmodus unterstützen.

Darüber hinaus erlaubt Ihnen Kapten Mobility, Ihre bevorzugten nützlichen Adressen zu speichern, um Sie dorthin zu führen, wann immer Sie wollen. Solch eine nützliche Adresse wird K-Tag genannt.

Zusätzlich enthält Kapten Mobility verschiedene Multimedia-Funktionen: einen MP3-Spieler, einen DAISY- und Epub-Hörbuch-Spieler, sowie auch einen Sprachrecorder.

1.2 Haftungsausschluss

Bitte hören Sie sich die folgenden Informationen aufmerksam an.

Der Kapten Mobility, der das GPS-System nutzt, ist für Fußgänger bestimmt, kann aber auch in Fahrzeugen genutzt werden.

Bei der Navigation mit Kapten Mobility beachten Sie bitte sorgfältig die hier beschriebenen Warnhinweise.

Die Navigationsanweisungen des Kapten Mobility, egal in welchem Navigationsmodus, befreien Sie nicht von der strikten Einhaltung der Verkehrsregeln und einem verantwortungsvollen Verhalten.

Ihre Aufmerksamkeit sollte in erster Linie Ihrem Weg gelten: Bleiben Sie während Ihrer Reise wachsam und aufmerksam und respektieren Sie andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrrad-, Motorrad- und Autofahrer.

Zu guter Letzt: Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, bevor Sie die Navigationsanweisungen des Kapten Mobility befolgen. Beachten Sie gewissenhaft die Beschilderung und die Beschaffenheit der Bürgersteige und Straßen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den vom Kapten Mobility vorgeschlagenen Weg zu nehmen, wird er automatisch Ihre Route auf Basis Ihrer aktuellen Position neu berechnen.

Bitte beachten Sie, dass Kapten Mobility GPS-Technologie beinhaltet. Die Positionsgenauigkeit ist einerseits abgeleitet von der Qualität des GPS-Signals, das stark davon abhängig ist, in welcher Umgebung Sie sich befinden und wie Sie Ihr Gerät tragen, und anderseits von der digitalen Kartierung. Aus diesen Gründen können wir die Genauigkeit der Navigationsanweisungen nicht garantieren.

Vielen Dank für die Beachtung dieser Hinweise.

1.3 Verschiedene im Kapten Mobility verwendete Technologien

Kapten Mobility beinhaltet mehrere hoch entwickelte Technologien:

Eine ortsabhängige digitale Karte

eine sprecherunabhängige Spracherkennung

einen Sprachsynthesizer, der die Texte in Sprache umsetzt

eine Multi-Navigationssoftware einschließlich Navigation für Fußgänger, öffentlichen Transport und Autos

eine Datenbank für den ortsbezogenen öffentlichen Transport

einen MP3-Spieler und einen DAISY-Hörbuch-Spieler

Die folgenden Kapitel beschreiben, wie die oben erwähnten Technologien im Kapten Mobility verwendet werden.

1.3.1 GPS

GPS steht für Global Positioning System und ist das verbreitetste Satelliten-Navigationssystem.

Die Navigationssoftware des Kapten Mobility kombiniert die GPS-Satelliten-Informationen und die Daten der digitalen Karte, um Sie zwischen zwei geografischen Punkten oder Adressen zu führen.

Abhängig vom Navigationsmodus verwendet die Software des Kapten Mobility unterschiedliche Algorithmen und generiert entsprechende Navigationsanweisungen.

1.3.2 Spracherkennung

Die Spracherkennung ermöglicht es dem Nutzer, den Kapten Mobility mittels Sprachkommandos zu steuern. Solche Kommandos gibt es für:

die Auswahl einer Funktion

die Navigation in Menüs der Nutzerschnittstelle

die Eingabe der Zieladresse

die Interaktion mit dem Kapten Mobility

Nutzer sollten für diese Eingaben das Mikrofon des Kapten Mobility oder ein Kopfhörer-Mikrofon nutzen.

1.3.3 Sprachsynthesizer

Sprachsynthese ist eine Technik, um aus einem Text menschliche Sprache zu erzeugen. Diese Technik wird auch TEXT TO SPEECH – TTS genannt.

Die Kombination von Spracherkennung und Sprachsynthese ist ein neuer Weg der Interaktion mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle des Kapten Mobility.

1.3.4 MP3-Spieler

MP3 ist ein Audioformat, um Geräusche oder Musik ohne hörbaren Qualitätsverlust zu speichern.

Kapten Mobility verwendet einen MP3-Spieler, um gespeicherte Musikdateien abzuspielen.

1.3.5 Hörbuch-Spieler

Kapten Mobility nutzt einen mit den DAISY- und Epub-Standards kompatiblen Hörbuch-Spieler, der im Kapten Mobility gespeicherte MP3- und HTML-Dateien nutzt.

1.4 Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Kapten Mobility gehören:

Der Kapten Mobility

Ein USB-Kabel zur Verbindung des Kapten Mobility mit einem Computer, um Multimediainhalte herunterzuladen und die Software zu aktualisieren

Ein Ladegerät zum Aufladen des Akkus

Eine Kette, die Sie entweder oben oder unten am Kapten Mobility befestigen können

Einen Kopfhörer mit zwei Lautsprechern, einem Mikrofon mit einer Sprechtaste

1.5 Erste Schritte

1.5.1 Akku laden

Bevor Sie den Kapten Mobility das erste Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Dazu verbinden Sie den Kapten Mobility mittels des USB-Kabels mit dem mitgelieferten Ladegerät.

Laden Sie Ihren Kapten Mobility für sieben Stunden auf, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

1.5.2 Kapten Mobility starten

Um den Kapten Mobility zu starten, drücken Sie für 3 Sekunden auf die "Ein/Aus"-Taste in der oberen rechten Ecke auf der Frontseite. Ein hörbarer Ton signalisiert nach mehreren weiteren Sekunden den Startvorgang. Nach etwa 30 Sekunden ertönt eine kurze Melodie und der Kapten ist betriebsbereit.

1.5.3 GPS-Signal Empfang

Der Kapten Mobility verwendet GPS-Technologie zur Positionsbestimmung. Deshalb sollte er draußen in einer offenen Umgebung mit freier Sicht zum Himmel genutzt werden. Um den Empfang des GPS-Signals nicht zu beeinträchtigen, sollte er von der Hand nicht komplett umschlossen sein. Beachten Sie, dass der Kapten Mobility am besten in einer Tasche oder an einer Kette getragen werden sollte.

Beim ersten Gebrauch kann es ca. 5 bis 15 Minuten dauern, bis Kapten Mobility seine Position gefunden hat. Sobald die GPS-Position gefunden ist, hören Sie die Ansage: "GPS-Signal vorhanden".

1.6 Integrierte Hilfefunktion

Das aktuelle Dokument steht Ihnen über den DAISY-Hörbuch-Spieler zur Verfügung.

Außerdem steht Ihnen die kontextabhängige Hilfe des Kapten Mobility jederzeit durch langes Drücken der "Pause/Weiter"-Taste zur Verfügung. Sie können aber auch das Sprachkommando "Hilfe" verwenden.

2 Der Umgang mit Kapten Mobility

Dieses Kapitel erklärt den Umgang mit dem Kapten Mobility unter Verwendung von Tastenfeld oder Spracherkennung.

Es stellt das Sprachmenükonzept vor und erklärt die unterschiedlichen Möglichkeiten bei der Nutzung des Kapten Mobility.

2.1 Tastenfeld

Im Nachfolgenden wird der Ausdruck "Tastenfeld" für die Tasten auf der Frontseite verwendet. Alle Tasten haben ein ertastbares Symbol. Abhängig davon, ob die Tasten kurz oder lange gedrückt werden, lösen sie unterschiedliche Aktionen aus. Lang bedeutet, dass die Taste mindestens drei Sekunden gedrückt wird. Diese Aktionen werden später im Dokument noch näher erläutert.

Das Tastenfeld ist in drei Bereiche unterteilt:

"Ein/Aus"-Taste

Navigationstasten

Funktionstasten

2.1.1 "Ein/Aus"-Taste

Die "Ein/Aus"-Taste liegt in der oberen rechten Ecke der Frontseite und ist durch einen kleinen Kreis gekennzeichnet.

Durch langes Drücken wird der Kapten Mobility ein- oder ausgeschaltet.

Durch kurzes Drücken können Sie das Menü "Einstellungen" des Kapten Mobility erreichen.

2.1.2 Navigationstasten

Die fünf Navigationstasten sind im oberen Teil des Bedienfeldes angeordnet.

Es gibt eine zentrale Taste und vier umliegende Tasten. Um die zentrale Taste herum befindet sich ein erhöhter Kreis.

Diese fünf Tasten dienen der Menünavigation des Kapten Mobility. In Abhängigkeit von der aktuell genutzten Funktion (GPS, Audio-Spieler oder Hörbuch-Spieler) können Sie verschiedene Aktionen auslösen. Diese Unterschiede werden für jede Funktion in den folgenden Kapiteln erläutert.

Die Bestätigungs- oder "K"-Taste befindet sich in der Mitte der Navigationstasten und ist gekennzeichnet durch das ertastbare Kapsys-Logo.

Die "Pause/Weiter"-Taste befindet sich bei 12 Uhr und ist gekennzeichnet durch ein ertastbares nach rechts zeigendes Dreieck gefolgt von einer vertikalen Linie.

Die "Stopp"-Taste befindet sich bei 6 Uhr und ist gekennzeichnet durch ein ertastbares Quadrat.

Die "Zurück"-Taste befindet sich bei 9 Uhr und ist gekennzeichnet durch einen ertastbaren Linkspfeil.

Die "Vor"-Taste befindet sich bei 3 Uhr und ist gekennzeichnet durch einen ertastbaren Rechtspfeil.

Anmerkung:

Langes Drücken der Bestätigungstaste listet alle nützlichen Adressen in Ihrer aktuellen Umgebung auf.

2.1.3 Funktionstasten

Das Bedienfeld hat fünf fest zugeordnete Tasten im unteren Teil der Frontseite. Sie sind in zwei Reihen angeordnet, die durch eine erhöhte horizontale Linie getrennt sind. Eine Reihe von drei Tasten befindet sich oberhalb und eine Reihe von zwei Tasten unterhalb der Linie.

Diese fünf Tasten aktivieren verschiedene Funktionen des Kapten Mobility.

Die "Navigation"-Taste befindet sich links in der oberen Reihe und ist gekennzeichnet durch eine ertastbare Raute. Mit dieser Taste können Sie die Navigationsfunktion des Kapten Mobility erreichen.

Die "Wo bin ich?"- oder "Freie Navigation"-Taste befindet sich in der Mitte der oberen Reihe und ist gekennzeichnet durch ein ertastbares nach oben zeigendes Dreieck. Ein kurzes Drücken dieser Taste gibt Ihnen Ihre aktuelle Position an. Durch langes Drücken wird die freie Navigation aktiviert oder deaktiviert.

Die "K-Tag"-Taste befindet sich rechts in der oberen Reihe und ist gekennzeichnet durch ein ertastbares Plus-Zeichen. Mit dieser Taste können Sie Ihre K-Tags verwalten.

Die "Audio Spieler"-Taste befindet sich links in der unteren Reihe und ist gekennzeichnet durch einen ertastbaren Kreis. Mit dieser Taste können Sie den Audiospieler, welcher Ihre MP3s und Sprachaufzeichnungen enthält, aktivieren.

Die "Hörbuch"-Taste befindet sich rechts in der unteren Reihe und ist gekennzeichnet durch einen ertastbaren Stern. Mit dieser Taste können Sie den DAISY-Hörbuch-Spieler erreichen.

2.2 Andere Tasten

2.2.1 Tasten zur Einstellung der Lautstärke

An der linken Seite des Gerätes befinden sich im oberen Bereich ein Plus- und ein Minus-Taster, mit dem Sie die Lautstärke des Kapten Mobility entsprechend erhöhen oder verringern können.

2.2.2 Sprechtaste

An der rechten Seite des Gerätes befindet sich im oberen Bereich die Sprechtaste, mit der Sie die Spracherkennung des Kapten Mobility aktivieren, um per Sprache zu interagieren.

2.2.3 Rücksetztaste

An der Unterseite befindet sich im linken Bereich eine kleine, vertieft eingelassene Rücksetztaste, die mit RESET gekennzeichnet ist. Mit ihr können Sie den Kapten Mobility bei Problemen zurücksetzen.

2.3 Anschlüsse

Der Kapten Mobility besitzt drei Anschlüsse:

An der Unterseite befindet sich im rechten Bereich ein Mini-USB-Anschluss. Über den USB-Anschluss kann der Akku aufgeladen und der Kapten Mobility mit einem Computer verbunden werden.

An der rechten Seite befindet sich im mittleren Bereich ein Micro-SD-Steckplatz für eine Speicherkarte, der mit einer Gummiabdeckung geschützt ist. Die zusätzliche Micro-SD-Karte erhöht die Speicherkapazität Ihres Kapten Mobility für Multimediainhalte.

An der Oberseite des Kapten Mobility befindet sich im linken Bereich eine Audioklinkenbuchse (3,5mm). Daran können Sie den Kopfhörer als Zubehör anschließen.

2.4 Kopfhörer

Der mit dem Kapten Mobility mitgelieferte Kopfhörer verfügt über ein Mikrofon mit Sprechtaste. Sobald der Kopfhörer angeschlossen ist, ersetzt er das Mikrofon, den Lautsprecher und die Sprechtaste, die im Kapten Mobility integriert sind. Der Kapten Mobility ist mit allen Kopfhörern kompatibel, die einen 3,5mm Anschluss haben. Wenn Sie Alternativen zu den Kapten Mobility Kopfhörern nutzen, müssen Sie dies über das Mikrofon des Kapten Mobility machen.

2.5 Bedienung durch Menüs

Um eine der Funktionen des Kapten Mobility zu aktivieren, drücken Sie eine der Funktionstasten für Navigation, K-Tag, Audio Spieler oder Hörbuch-Spieler. Das entsprechende Sprachmenü ist dann aktiviert. Jedes Menü besteht aus einer Liste von Menüpunkten. Sobald das Menü aktiviert ist, wird Kapten Mobility den Menütitel und den ersten Menüpunkt ansagen.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, in den Menüs zu navigieren: Entweder mittels der Navigationstasten oder durch Spracheingabe.

2.5.1 Bedienung mit Navigationstasten

Jedes Sprachmenü ist eine Liste von gesprochenen Menüeinträgen, die Sie, wie nachfolgend beschrieben, mit den "Vor"- und "Zurück"-Tasten durchgehen und mit der "Bestätigungs"-Taste auswählen können.

In jedem Menü können Sie eine der folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt die Eingabe eines Sprachkommandos entsprechend der Menüeinträge
"Vor"-Taste kurz drücken	Geht zum nächsten Eintrag der Liste
"Zurück"-Taste kurz drücken	Geht zum vorigen Eintrag der Liste
"Bestätigungs"-Taste kurz drücken	Ermöglicht den aktuellen Eintrag aus der Liste auszuwählen
"Zurück"-Taste lange drücken	Ermöglicht die Rückkehr zum vorigen Menü
"Stopp"-Taste kurz drücken	Ermöglicht die aktuelle Funktion zu beenden
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

2.5.2 Bedienung durch Sprache

Nachfolgend wird erklärt, wie Sie die Spracheingabe nutzen können, um einzelne Menüeinträge per Sprachkommando zu aktivieren.

Ein Sprachkommando ist ein Befehl, der als Antwort auf das oben beschriebene Sprachmenü per Sprache über das Mikrofon eingegeben wird. Man sagt auch, dass der Nutzer seine Auswahl diktiert.

Bevor Sie Ihr Sprachkommando eingeben, drücken Sie die Sprechtaste, warten Sie auf den Piepton und diktieren dann Ihre Auswahl wie z.B. einen Eintrag aus dem aktiven Menü.

Ein Sprachkommando muss laut und deutlich in das integrierte Mikrofon oder in das Mikrofon Ihres Headsets gesprochen werden.

Um die Effizienz der Spracherkennung des Kapten Mobility zu erhöhen, empfehlen wir:

Sprechen Sie mit klarer Stimme in das Mikrofon,

ungefähr 10 cm Mikrofonabstand,

sprechen Sie unmittelbar nach dem Piepton

und vorzugsweise in einer ruhigen Umgebung.

2.6 Bedienung des Kapten Mobility unter Nutzung von Schlüsselworten

Schlüsselworte sind Ausdrücke oder einfache Worte, die Sie dem Kapten Mobility diktieren können. Sie erlauben Ihnen entweder Fragen zum Beispiel zum Akkuzustand zu stellen oder veranlassen den Kapten Mobility, bestimmte Aktionen wie das Ändern des Navigationsmodus auszuführen.

Bestimmte im folgenden Kapitel aufgeführte Schlüsselworte können jederzeit unabhängig von der Aktivierung einer Funktion eingegeben werden, andere nur wenn eine Funktion aktiv ist. Letztere werden für die jeweilige Funktion im entsprechenden Kapitel erläutert.

Bedienung des Kapten Mobility durch Schlüsselworte:

Drücken Sie kurz die Sprechtaste am Kapten Mobility oder am Mikrofon des Kopfhörers;

Diktieren Sie nach dem Piepton das Schlüsselwort.

2.6.1 Allgemeine Schlüsselworte

Folgende Schlüsselworte können unabhängig von der aktuell aktiven Funktion verwendet werden:

Schlüsselwortliste	Listet die verfügbaren Schlüsselworte
GPS	

	Aktiviert das Navigationsmenü
Freie Navigation aktivieren	Aktiviert die freie Navigation
Freie Navigation deaktivieren	Deaktiviert die freie Navigation
Audiospieler	Aktiviert das Audiospieler Menü
MP3	Aktiviert das MP3-Menü
Hörbuch	Aktiviert das Hörbuchmenü
Einstellungen	Aktiviert das Menü für Einstellungen
K-Tag	Aktiviert das K-Tag-Menü
Wo bin ich?	Sagt Ihren aktuellen Standort an
Nützliche Adressen in der Umgebung	Gibt nützliche Adressen in jeder Kategorie in Ihrer aktuellen Umgebung aus.
Wiederholen	Wiederholt die zuletzt ausgegebene Ansage
GPS-Signal	Gibt die Qualität des GPS-Signals aus
Akkuzustand	Gibt den aktuellen Ladezustand des Akkus aus
Wie spät ist es?	Gibt die aktuelle Uhrzeit aus

Leiser	Verringert die Lautstärke
Lauter	Erhöht die Lautstärke
Aktuelle Position	Gibt den Längen- und Breitengrad in Grad, Minuten und Sekunden sowie die Höhe aus.
Geschwindigkeitsbegrenzung	Gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Straße aus
Aktuelle Geschwindigkeit	Gibt die aktuelle Geschwindigkeit aus
Gebetszeit	Gibt die nächste Gebetszeit aus (nur in der Arabischen Version)

2.6.2 Schlüsselworte für die Navigation

Die folgenden Schlüsselworte sind nur im Navigationsmodus des Kapten Mobility gültig.

Nächste Anweisung	Gibt die nächste Navigationsanweisung aus
Letzte Anweisung	Wiederholt die letzte Navigationsanweisung
Aktuelles Ziel	Gibt das aktuelle Ziel aus
Zum öffentlichen Transport wechseln	Aktiviert im Fußgängermodus den Routenplan für den öffentlichen Transport
Navigation fortsetzen	

	Deaktiviert den Routenplan-Modus und setzt die Navigation zum Ziel fort
Aktueller Navigationsmodus	Gibt den aktuellen Navigationsmodus aus
In den Fußgängermodus wechseln	Wechselt in den Fußgängermodus ohne Neueingabe der Zieladresse
In den Auto-Modus wechseln	Wechselt in den Auto-Modus ohne Neueingabe der Zieladresse
Verbleibende Entfernung	Gibt die verbleibende Entfernung bis zur Zieladresse aus
Ankunftszeit	Gibt die Ankunftszeit aus
Routenplan	Aktiviert den Routenplan während einer Navigation
Navigation beenden	Beendet die aktuelle Navigation

2.6.3 Schlüsselworte für den MP3-Spieler

Die folgenden Schlüsselworte sind nur im MP3-Modus gültig.

Was höre ich?	Gibt den aktuellen Titel aus
Nächster Titel	Vorwärts zum nächsten Titel
Voriger Titel	Kehrt zum vorigen Titel zurück
Alle Titel spielen	Spielt alle Titel, die auf dem Kapten Mobility gespeichert sind
Zufalls-Modus aktivieren	Spielt die Titel in zufälliger Reihenfolge ab

Zufalls-Modus deaktivieren	Deaktiviert den Zufallsmodus
MP3 beenden	Beendet den MP3-Spieler

2.6.4 Schlüsselworte für den DAISY-Hörbuch-Spieler

Die folgenden Schlüsselworte sind nur im Hörbuchmodus gültig.

Was höre ich?	Gibt den aktuellen Hörbuchtitel aus
Buchinformation	Informiert über das aktuelle Hörbuch
Nächstes Kapitel	Springt zum nächsten Kapitel
Voriges Kapitel	Kehrt zum vorigen Kapitel zurück
Dauer des Buchs	Gibt die Spieldauer des aktuellen Buches aus
Lesen beenden	Beendet das aktuelle Hörbuch

2.7 Eingabe alphanumerischer Zeichen oder virtuelle Tastatur

2.7.1 Beschreibung

Kapten Mobility besitzt einen alphanumerischen Eingabemodus zur Eingabe eines Stadt- oder Straßennamens, einer Hausnummer, einer Haltestelle des öffentlichen Transports, einer Postleitzahl, einer “nützlichen Adresse“ oder geographischen Koordinaten eines K-Tags. Diese Eingabemöglichkeit ist nützlich, wenn die Spracherkennung nicht das gewünschte Ergebnis liefert.

Um beispielsweise eine Stadt auszuwählen, geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein und verlassen dann den Eingabemodus durch langes Drücken der "Bestätigungs"-Taste.

Kapten Mobility liefert dann eine Liste von Städtenamen, die diese Buchstaben enthalten. Beachten Sie bitte, dass die Ausgabeliste umso kürzer wird, je mehr Buchstaben eingegeben werden.

Beachten Sie: Bei Umlauten wird nur der Hauptvokal eingegeben, also "a" statt "ä", "o" statt "ö", "u" statt "ü" sowie "s" statt "ß". Z.B. "Munchen" statt "München".

Bedienung der virtuellen Tastatur

Die folgenden Tasten werden für die Eingabe alphanumerischer Worte verwendet:

Sprechtaste	Ein alphanumerisches Zeichen kann per Sprache eingegeben werden
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Startet oder beendet den alphanumerischen Eingabemodus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt das nächste Zeichen aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt das vorige Zeichen aus
"Vor"-Taste lange drücken	Umschalten zwischen Buchstaben und Ziffern
"Bestätigungs"-Taste kurz drücken	Wählt das aktuelle Zeichen aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Löscht das letzte eingegebene Zeichen
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Buchstabiert die eingegebenen Zeichen
	Verlässt das Menü

"Stopp"-Taste kurz drücken	
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Aktivierung der Funktionen

Eine Funktion kann aktiviert werden

entweder durch ein Sprachkommando, wobei das Schlüsselwort zur Aktivierung eingegeben wird (GPS, Audiospieler, MP3, K-Tag oder Hörbuch)

oder durch Drücken der Funktionstaste.

Um eine Funktion zu aktivieren, können folgende Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Ein Kommando kann per Sprache eingegeben werden
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wiederholt die letzte Ansage
"Bestätigungs-Taste lange drücken	Sucht alle nützlichen Adressen in Ihrer Umgebung
"Navigation"-Taste kurz drücken	Aktiviert das Navigationsmenü
"Navigation"-Taste lange drücken	Aktiviert das Navigationsmenü mit voreingestelltem Modus (Fußgänger oder Auto)
"Freie Navigation"-Taste kurz drücken	Gibt Ihre aktuelle Position aus
"Freie Navigation"-Taste lange drücken	Aktiviert oder deaktiviert den freien Navigationsmodus

"K-Tag"-Taste kurz drücken	Aktiviert das K-Tag-Menü
"K-Tag"-Taste lange drücken	Erzeugt einen K-Tag mit Ihrer aktuellen Position
“Audiospieler“-Taste kurz drücken	Aktiviert das Audiospieler Menü
“Audiospieler“-Taste lang drücken	Aktiviert den Sprachrekorder
"Hörbuch"-Taste kurz drücken	Aktiviert das Hörbuchmenü
"Hörbuch"-Taste lange drücken	Startet das zuletzt gehörte Buch
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3 Navigationsfunktion

3.1 Bevor Sie die Navigation mit Kapten Mobility starten

Bitte hören Sie sich die folgenden Informationen aufmerksam an.

Der Kapten Mobility, der das GPS-System nutzt, ist für Fußgänger bestimmt, kann aber auch in Fahrzeugen genutzt werden.

Bei der Navigation mit Kapten Mobility beachten Sie bitte sorgfältig die hier beschriebenen Warnhinweise.

Die Navigationsanweisungen des Kapten Mobility, egal in welchem Navigationsmodus, befreien Sie nicht von der strikten Einhaltung der Verkehrsregeln und einem verantwortungsvollen Verhalten.

Ihre Aufmerksamkeit sollte in erster Linie Ihrem Weg gelten: Bleiben Sie während Ihrer Reise wachsam und aufmerksam und respektieren Sie andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrrad-, Motorrad- und Autofahrer.

Zu guter Letzt: Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, bevor Sie die Navigationsanweisungen des Kapten Mobility befolgen. Beachten Sie gewissenhaft die Beschilderung und die Beschaffenheit der Bürgersteige und Straßen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den vom Kapten Mobility vorgeschlagenen Weg zu nehmen, wird er automatisch Ihre Route auf Basis Ihrer aktuellen Position neu berechnen.

Bitte beachten Sie, dass Kapten Mobility GPS-Technologie beinhaltet. Die Positionsgenauigkeit ist einerseits abgeleitet von der Qualität des GPS-Signals, das stark davon abhängig ist, in welcher Umgebung Sie sich befinden und wie Sie Ihr Gerät tragen, und anderseits von der digitalen Kartierung. Aus diesen Gründen können wir die Genauigkeit der Navigationsanweisungen nicht garantieren.

Vielen Dank für die Beachtung dieser Hinweise.

3.2 Starten der GPS Navigation

Die GPS-Navigations kann aktiviert werden:

entweder durch Drücken der Taste "Navigation"-Taste, die sich im Funktionstastenfeld in der oberen Reihe links befindet und durch eine Raute gekennzeichnet ist,

oder durch das Schlüsselwort "GPS".

Beachten Sie, dass ein langes Drücken der “Navigation”-Taste ein Kurzbefehl ist, mit dem Sie direkt ein Ziel in dem Navigationsmodus, den Sie in den Einstellungen als Standard angegeben haben.

Unterschiedliche Navigationsmodi

Sie können Ihren Navigationsmodus aus der folgenden Liste wählen:

"Fußgänger": Navigation für Fußgänger inklusive öffentlichem Transport, wenn verfügbar;

"Auto": Navigation zur Verwendung im Auto;

"Karte erkunden": Hiermit können Sie die digitale Karte des Kapten Mobility erkunden, und sich virtuell von Kreuzung zu Kreuzung bewegen, wobei Sie eine Beschreibung zu jeder Kreuzung erhalten.

"Öffentlicher Transport": Erlaubt Ihnen die Erstellung des Routenplans zwischen zwei Stationen z.B. von U-, Straßen- oder S-Bahn.

"Routen": Hiermit können Sie eine Route aufzeichnen, ihr einen Namen geben und sie später verwenden.

"Direkte Führung": Erlaubt Ihnen, unabhängig vom Straßennetz, die direkte Führung zu Ihrem Ziel durch Ansage der Entfernung, Richtung sowie Richtungsinformation im Uhrzeigersinn.

Im Navigationsmodus können folgende Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen Ihre Auswahl per Sprache einzugeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt vorigen Eintrag der Liste aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.4 Fußgänger-Navigation

Im Fußgängernavigationsmodus wird Ihr Weg zum Ziel entsprechend optimiert.

Sie können bestimmte Parameter der Routenplanung anpassen, wie im Kapitel "Einstellungen für Fußgängernavigation" am Ende dieses Dokuments beschrieben wird.

Wenn der öffentliche Transport während Ihrer Reise genutzt werden kann, so wird Kapten Mobility Sie fragen. Wenn Sie der Nutzung des öffentlichen Transports zustimmen, wird die Routenplanung den öffentlichen Transport einbeziehen, sofern er zur Verfügung steht.

3.5 Auto-Navigation

Im Autonavigationsmodus wird Ihr Weg zum Ziel nur für die Verwendung im Auto optimiert.

Sie können bestimmte Parameter der Routenplanung anpassen, wie im Kapitel "Einstellungen zur Autonavigation" am Ende des Dokuments beschrieben wird.

Zielauswahl

Geben Sie per Sprache Ihr Ziel ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der folgenden Liste:

"Neue Adresse": Definiert eine Zieladresse

"Neue Adresse durch Postleitzahl": Definiert eine Zieladresse durch Eingabe der Postleitzahl

"Letzte Ziele": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Ihrer letzten Ziele, die automatisch gespeichtert wurden.

"Favoriten": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Ihrer Favoriten aus Ihrer Favoritenliste. (Bitte beachten Sie, dass alle K-Tags, die mit dem Attribut Favorit erzeugt wurden, aus der Favoritenliste abgerufen werden können.)

"Kontakte": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Zieles aus Ihrer Kontaktliste.

"K-Tags": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Zieles aus Ihrer K-Tag-Liste.

"Nützliche Adressen": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Zieles aus der Liste der nützlichen Adressen, die vom Kartenanbieter zur Verfügung gestellt wird.

"Routenplanung": Berechnet einen Routenplan zwischen Start- und Zielpunkt und erlaubt Ihnen, diesen durchzugehen.

Um ein Ziel einzugeben, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen Ihre Auswahl aus der Liste per Sprache einzugeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
"Bestätigungs-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.6.1 Navigieren zu einer "neuen Adresse"

Die verschiedenen Schritte zur Eingabe einer neuen Adresse sind wie folgt:

- Wählen Sie die Karte des Landes (steht nur bei der Mehrländerkonfiguration zur Verfügung)
- Wählen Sie das Bundesland oder die Region (Falls notwendig; ist vom Land abhängig)
- Wählen Sie die Stadt
- Wählen Sie den Straßennamen
- Und wählen Sie die Hausnummer.

Auswahl der Landkarte 3.6.1.1

Geben Sie per Sprache Ihr Zielland ein oder wählen Sie es aus der Kartenliste, die in Ihrem Kapten Mobility verfügbar ist.

Um eine Landkarte zu wählen, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe des Namens des Landes per Sprache.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl von Bundesland oder Region

Geben Sie den Namen des Bundeslandes oder der Region Ihres Zieles per Sprache ein oder wählen Sie den Namen des Bundeslandes oder der Region aus einer Liste.

Um ein Bundesland oder eine Region zu wählen, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe des Namens des Bundeslandes oder der Region per Sprache.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück. Oder kehrt im Falle der Mehrländerkonfiguration zur Auswahl der Landkarte zurück.
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt automatisch das Bundesland oder die Region gemäß Ihrer aktuellen Position aus
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl der Stadt

Geben Sie den Namen der Stadt Ihres Zieles per Sprache ein oder wählen Sie den Namen der Stadt aus der Liste.

Standardmäßig werden Ihnen die Stadt Ihrer aktuellen Position und die zuletzt ausgewählten Städte aufgelistet.

Um den Namen einer Stadt zu wählen, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe des Namens der Stadt per Sprache.
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert die alphanumerische Eingabe
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück. Oder kehrt im Falle der Mehrländerkonfiguration zur Auswahl der Landkarte zurück.
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt die Stadt entsprechend Ihrer aktuellen Position

"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl der Straße

Geben Sie den Namen der Straße Ihres Zieles per Sprache ein oder wählen Sie den Namen der Straße aus der Liste.

Standardmäßig werden die zuletzt ausgewählten Straßen in der Stadt und "Stadtzentrum" aufgelistet.

Um die Spracherkennung für Straßennamen zu verbessern, ist es notwendig, den kompletten Straßennamen auszusprechen.

Beispiel : Sprechen Sie "Auf dem Lichtenfelde" und nicht nur "Lichtenfelde".

Um einen Straßennamen zu wählen, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe des Namens der Straße per Sprache.
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert die alphanumerische Eingabe
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus

"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt das Stadtzentrum als Ihr Ziel
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl der Hausnummer

Geben Sie die Hausnummer Ihres Zieles aus dem vorgeschlagenen Bereich verfügbarer Nummern per Sprache ein oder wechseln Sie zur alphanumerischen Eingabe.

Beachten Sie: Sollten für die ausgewählte Straße keine Hausnummern zur Verfügung stehen, wird dieser Schritt automatisch übersprungen.

Wenn Sie keine bestimmte Hausnummer eingeben möchten, können Sie "irgendwo auf der Straße" aus der Liste wählen oder den Eintrag "Kreuzung" verwenden, um eine Querstraße als Ziel einzugeben.

Um eine Hausnummer zu wählen, können die folgenden Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe der Hausnummer per Sprache.
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert die alphanumerische Eingabe
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus

"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt "irgendwo auf der Straße" als Ziel
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl der Kreuzung (LINK HINZUFÜGEN)

Entweder sprechen Sie den Namen der Kreuzung Ihres Ziels oder Sie suchen den passenden Kreuzungsnamen aus der vorgegebenen Liste mittels Tastatur aus.

Um die Spracherkennung der Straßennamen zu verbessern, ist es wichtig den Straßennamen vollständig zu nennen. Beispiel: Nennen Sie “Broadway Avenue“ und nicht nur “Broadway“. Zudem ist es wichtig den Straßennamen ohne Hausnummer anzugeben.

Um den Straßennamen auszuwählen, können folgende Tasten benutzt werden:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe der Kreuzung per Sprache
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert die alphanumerische Eingabe

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt "irgendwo auf der Straße" als Ziel
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Öffentlicher Transport

Bestätigen Sie bei der Berechnung Ihrer Route die Nutzung des öffentlichen Transports per Spracheingabe durch ein "Ja" oder "Nein".

Sie können folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe von "Ja" oder "Nein" per Sprache.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus

"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Navigiere zu "letzte Ziele"

Geben Sie die vollständige Adresse (Hausnummer, Straße und Stadt) eines Ihrer letzten Ziele per Sprache ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste Ihrer letzten Ziele.

Um eines Ihrer letzten Ziele auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe eines Ihrer letzten Ziele durch Nennung der kompletten Adresse, so wie Sie sie beim ersten Mal angegeben haben.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
	Wählt den aktuellen Eintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Sie können Ihre Liste der letzten Ziele löschen. Zum Löschen gehen Sie bitte zum Kapitel "Einstellungen".

Navigiere zu "Favoriten"

Geben Sie per Sprache einen Ihrer "Favoriten" ein oder wählen Sie einen aus Ihrer Favoritenliste.

Um einen "Favoriten" anzulegen, gehen Sie bitte zum Kapitel "K-Tag".

Um einen Ihrer Favoriten auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe eines Ihrer Favoriten durch Nennung des Namens, der dem Favoriten geben wurde.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
	Wählt den aktuellen Eintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Navigiere zu "Kontakte"

Geben Sie den Namen Ihres Kontaktes per Sprache ein oder wählen Sie einen aus der vorgeschlagenen Liste.

Um einen "Kontakt" anzulegen, gehen Sie bitte zum Kapitel "K-Tag".

Um einen Ihrer Kontakte auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe eines Ihrer Kontakte durch Nennung des Namens, der dem Kontakt geben wurde.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus

"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.6.5 Navigiere zu "K-Tags"

"K-Tag" Kategorie auswählen

Geben die "K-Tag" -Kategorie per Sprache ein oder wählen Sie einen aus der vorgeschlagenen Liste.

Um einen "K-Tag" anzulegen, gehen Sie bitte zum Kapitel "K-Tag".Um eine "K-Tag"-Kategorie auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe einer K-Tag-Kategorie per Sprache.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

"K-Tag" auswählen

Geben Sie den Namen Ihres "K-Tag" per Sprache ein oder wählen Sie einen aus der vorgeschlagenen Liste.

Um einen "K-Tag" auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe eines K-Tag durch Nennung des Namens, der dem K-Tag geben wurde.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.6.6 Navigiere zu "nützliche Adressen"

Eine "nützliche Adresse" ist ein hilfreiche Einrichtung oder ein nützlicher Ort oder ein möglicherweise interessantes Ziel.

Eine nützliche Adresse kann eine touristische Attraktion, ein Hotel, ein Restaurant, ein Geldautomat, eine Apotheke, ein medizinisches Zentrum, ein Geschäft, eine Tankstelle oder zum Beispiel eine Schule sein. Sie ist also ein interessanter Ort oder ein nützliches Ziel zum Merken.

Im Kapten Mobility sind die nützlichen Adressen in Kategorien und Unterkategorien eingeteilt.

Um nützliche Adressen zu suchen, müssen Sie einen Startpunkt eingeben, um den herum der Kapten Mobility die Datenbank durchsucht und Kategorie, Unterkategorie und Name der nüchliche Adressen herausfindet.

Nützliche Adressen werden durch den Kartenhersteller bereitgestellt und verwaltet. Demzufolge ist Kapsys nicht für den Inhalt und die Aktualisierung dieser Informationen verantwortlich.

Startpunkt eingeben

Geben Sie den Startpunkt für die Suche nach den nützlichen Adressen per Sprache ein oder wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- "Aktuelle Position": Sucht Ihre nützlichen Adressen um Ihre aktuelle Position herum. Diese Option erfordert GPS-Empfang.
- "Neue Adresse": Sucht Ihre nützlichen Adressen um eine Adresse herum, die Sie per Sprache eingeben.
- “Nach Namen“: Adresssuche anhand des eingegebenen Namens der “nützlichen Adresse“

Um den Startpunkt einzugeben, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie einen Menüeintrag per Sprache ein

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Kategorie der "nützlichen Adresse" auswählen

Geben Sie die Kategorie der "nützlichen Adresse" per Sprache ein oder wählen Sie die Kategorie aus der vorgeschlagenen Liste der Kategorien.

Um die Kategorie der "nützlichen Adresse"-Kategorie auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie die Kategorie der "nützlichen Adresse" per Sprache ein
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Unterkategorie der "nützlichen Adresse" auswählen

Geben Sie innerhalb der Kategorie die Unterkategorie der "nützlichen Adresse" per Sprache ein oder wählen Sie die Unterkategorie aus der vorgeschlagenen Liste der Unterkategorien.

Um die Unterkategorie der "nützlichen Adresse” auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie die Unterkategorie der "nützlichen Adresse" per Sprache ein
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus

"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

"Nützliche Adresse" auswählen

Geben Sie den Namen der "nützlichen Adresse" per Sprache ein oder wählen Sie den Namen aus der vorgeschlagenen Liste aus.

Um die "nützliche Adresse" auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Wählen Sie die "nützliche Adresse" per Sprache aus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Städteauswahl nach Namen3.6.6.5

Nennen Sie den Namen der Stadt der Ihnen bekannten Adresse oder suchen Sie diesen aus einer vorgegeben Liste aus. Unter den Standardeinstellungen wird die Liste anhand Ihrer aktuellen Position festgelegt.

Um den Städtenamen auszuwählen, können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe des Namens der Stadt per Sprache.
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert die alphanumerische Eingabe
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt das Stadtzentrum als Ihr Ziel
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Namenseingabe einer “nützlichen Adresse“

Kapten Mobility bietet Ihnen die Möglichkeit zu einer “nützlichen Adresse“ zu navigieren mittels Eingabe des Namens dieser Adresse. Die Namenseingabe erfolgt im alphanumerischen Modus.

Wenn Sie genug Buchstaben eingegeben haben, wird automatisch eine Anzahl an potentiellen Kandidaten für Sie rausgefiltert. Sie erhalten die Liste der Kandidaten jederzeit auch durch ein langes Drücken der “Bestätigungstaste“.

Um die “nützliche Adresse“ auszuwählen, können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen die Eingabe eines Buchstabens des Alphabets.
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Aktiviert oder deaktiviert die alphanumerische Eingabe
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt das Stadtzentrum als Ihr Ziel

"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Eine “nützliche Adresse“ auswählen

Um eine nützliche Adresse aus der Liste auszuwählen nutzen Sie folgende Tasten:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Vor"-Taste lange drücken	Wählt das Stadtzentrum als Ihr Ziel
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.6.7 Routenplanung

Kapten Mobility gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Reise zwischen zwei Punkten vorzubereiten.

Sie können Start- und Zielpunkt mit Hilfe der Liste "Neue Adresse", "Letzte Ziele", "Favoriten", "Kontakte", "K-Tags" oder "nützliche Adressen" festlegen.

Im Fußgängermodus wird Ihnen, falls verfügbar, der öffentliche Transport als Teil Ihrer Reise vorgeschlagen.

Die berechnete Route wird als Routenplan bezeichnet und enthält alle Navigationsanweisungen zwischen Start- und Zielpunkt.

Startpunkt auswählen

Geben Sie, wie zuvor beschrieben, die Kategorie der Adresse des Startpunkts per Sprache ein oder wählen Sie die Kategorie der Adresse des Startpunkts aus der vorgeschlagenen Liste.

Um den Startpunkt auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Wählen Sie die Kategorie der Adresse des Startpunkts per Sprache
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Zielpunkt auswählen

Geben Sie, wie zuvor beschrieben, die Kategorie der Adresse des Zielpunkts per Sprache ein oder wählen Sie die Kategorie der Adresse des Zielpunkts aus der vorgeschlagenen Liste.

Um den Zielpunkt auszuwählen, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Wählen Sie die Kategorie der Adresse des Zielpunkts per Sprache
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück”-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.6.8 Eingabe einer neuen Adresse durch Postleitzahl

Beschreibung

Kapten Mobility erlaubt Ihnen eine Zieladresse unter Verwendung einer Postleitzahl im alphanumerischen Eingabemodus festzulegen.

Sobald Sie genügend Zeichen eingegeben haben, wird Ihnen eine Liste von Kandidaten vorgeschlagen. Sie können diese Liste auch erhalten, wenn Sie während der zeichenweisen Eingabe die "Bestätigungs"-Taste lange drücken.

Wenn Sie die Postleitzahl einer Stadt eingegeben haben, müssen Sie als nächste Schritte den Straßennamen und die Hausnummer in der ausgewählten Stadt eingeben.

Postleitzahl auswählen

Wählen Sie die Postleitzahl in der Liste.

Die folgenden Tasten können zur alphanumerischen Eingabe verwendet werden:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Zurück zu alphanumerischen Eingabe
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.7 Mögliche Aktionen während der Navigation

Aktive Tasten während der Navigation

Während der Navigation können Sie auf Informationen zugreifen, die sich auf die aktuelle Navigation beziehen, oder mit dem Kapten Mobility kommunizieren:

- Entweder geben Sie die navigationsbezogenen Schlüsselworte per Sprache ein oder nutzen das Tastenfeld.
- Wenn Sie eine Liste der Schlüsselworte im Navigationsmodus haben möchten, geben Sie das Wort "Schlüsselwortliste" per Sprache ein.

Zum Beispiel können Sie die Navigation beenden, in den Routenplan-Modus oder zum Routenplan für den öffentlichen Transport wechseln, sowie von der Fußgänger- zur Autonavigation oder umgekehrt wechseln, ohne den aktuellen Navigationsmodus zu verlassen.

Sie können außerdem die letzte oder nächste Navigationsanweisung, die verbleibende Entfernung, den Akkustatus oder die GPS-Signalstärke abfragen.

Beachten Sie: Falls Sie nicht der vorgeschlagenen Route folgen, wird Kapten Mobility automatisch eine neue Route auf Basis Ihrer aktuellen Position berechnen. In diesem Fall wird ein bestimmter Ton Sie darüber informieren, dass eine neue Routenberechnung erfolgt ist.

Folgende aktive Tasten können während einer Navigation genutzt werden:

Sprechtaste	

	Geben Sie per Sprache ein Schlüsselwort ein, wie im Abschnitt 2.6 beschrieben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt die nächste Navigationsanweisung aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt die vorige Navigationsanweisung aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wiederholt die letzte Ansage
“Vor”-Taste lange drücken	Im Fußgängermodus (einschließlich öffentlichem Transport) können Sie von der Fußgängernavigation zum Routenplan des öffentlichen Transports wechseln
"Stopp"-Taste kurz drücken	Stoppt die aktuelle Navigation
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Pausiert oder setzt die aktuelle Navigation fort
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Routenplan-Modus

Der Routenplan listet alle Navigationsanweisungen auf. Ein Routenplan steht in den folgenden Modi zur Verfügung:

- Fußgängermodus mit oder ohne öffentlichen Transport
- Auto-Navigation
- Routenplanungsmodus vom Start-zum Zielpunkt
- öffentlicher-Transport-Modus (ausschließlich)

Der Routenplan-Modus kann durch das Schlüsselwort "Routenplan" aktiviert werden.

Folgende Tasten können im "Routenplan"-Modus genutzt werden:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt die nächsten Anweisung des Routenplanes aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt die vorige Anweisung des Routenplanes aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wiederholt die letzte Ansage
"Vor"-Taste lange drücken	Im Fußgängermodus (einschließlich öffentlichem Transport) oder im Routenplanungsmodus können Sie von einem Routenplan zum nächsten wechseln
"Zurück"-Taste lange drücken	Im Fußgängermodus (einschließlich öffentlichem Transport) oder im Routenplanungsmodus können Sie von einem Routenplan zum vorigen wechseln
"Stopp"-Taste kurz drücken	Beendet den Routenplan-Modus
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Beachten Sie: Am Ende des Routenplans können Sie durch kurzes Drücken der "Vor"-Taste zum Anfang des Routenplans zurückkehren.

3.8 Modus "Öffentlicher Transport"

3.8.1 Beschreibung

In diesem Modus können Sie sich den Routenplan zwischen zwei Stationen des öffentlichen Transports wie z.B. Straßen- oder S-Bahn auflisten lassen. Sie können diesen Modus aus dem Fußgängernavigations-Menü heraus aufrufen.

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie zunächst die Stadt eingeben, in der Sie den öffentlichen Transport nutzen möchten, oder verwenden Sie Ihre aktuelle Position. Dann geben Sie Ihre Start- und Zielstation ein. Für jede Eingabe können Sie den Stationsnamen wahlweise über die Tastatur oder per Sprache eingeben.

Abschließend listet Ihnen Kapten Mobility alle Schritte Ihrer Reise, die Sie unter Verwendung der im Kapitel "Routenplan-Modus" beschriebenen Tasten durchgehen können.

Startstation eingeben

Geben Sie den Namen der Startsstation per Sprache ein oder wählen Sie eine Station aus der Liste.

Standardmäßig bezieht sich die Stationsliste auf die Stadt, in der Sie sich gerade befinden. Um eine andere Stadt zu wählen, drücken Sie lange auf die "Zurück"-Taste.

Um einen Stationsnamen einzugeben, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie den Namen der Startsstation per Sprache ein
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Wechselt zum alphanumerischen Eingabemodus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
	Wählt den aktuellen Eintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	
"Zurück"-Taste lange drücken	Zurück, um eine andere Stadt zu wählen
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Zielstation eingeben

Geben Sie den Namen der Zielstation per Sprache ein oder wählen Sie eine Station aus der Liste.

Um einen Stationsnamen einzugeben, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie den Namen der Zielstation per Sprache ein
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Wechselt zum alphanumerischen Eingabemodus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
	Kehrt zum vorigen Menü zurück

"Zurück"-Taste lange drücken	
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.9 Modus "Karte erkunden"

3.9.1 Beschreibung

Mit dieser Funktion können Sie die digitale Karte Ihres Kapten Mobility erkunden und sich virtuell von Kreuzung zu Kreuzung bewegen, wobei Sie eine Beschreibung zu jeder Kreuzung erhalten.

Als erstes müssen Sie einen Startpunkt eingeben. Danach positioniert der Kapten Mobility Sie an der der eingegebenen Adresse nächstgelegenen Straßenkreuzung und nennt Ihnen den Straßennamen der aktuellen Position. Danach können Sie sich, wie im folgenden Kapitel beschrieben,

unter Verwendung des Tastenfeldes bewegen. Kapten wird die Straßen ansagen, die zur aktuellen Kreuzung gehören. Nachdem die Straße einmal angesagt wurde, positioniert der Kapten Sie an der nächsten Kreuzung in der von Ihnen gewählten Richtung.

Startpunkt wählen

Sie können Ihren Startpunkt mit folgenden Schlüsselworten per Sprache eingeben:

"Aktuelle Position": Verwendet Ihre aktuelle Position als Startpunkt

"Neue Adresse": Erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse als Startpunkt

"Neue Adresse durch Postleitzahl": Erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse als Startpunkt durch Eingabe der Postleitzahl

"Letzte Ziele": Erlaubt die Eingabe eines Ihrer automatisch gespeicherten letzten Ziele als Startpunkt

"Favoriten": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Ihrer Favoriten aus Ihrer Favoritenliste als Startpunkt

"Kontakte": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Startpunkts aus Ihrer Kontaktliste.

"K-Tags": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Startpunkts aus Ihrer K-Tag-Liste

"Nützliche Adressen": Erlaubt Ihnen die Auswahl eines Startpunkts aus der Liste der nützlichen Adressen, die vom Kartenanbieter zur Verfügung gestellt wird

Um den Startpunkt einzugeben, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Erlaubt Ihnen Ihre Auswahl aus der Liste per Sprache einzugeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Navigieren auf der Karte

Um virtuell auf der Karte navigieren zu können, können Sie die folgenden Tasten nutzen:

"Vor"-Taste kurz drücken	Erlaubt Ihnen die Straßennamen einer Kreuzung entgegen dem Uhrzeigersinn nacheinander abzufragen
"Zurück"-Taste kurz drücken	Erlaubt Ihnen die Straßennamen einer Kreuzung im Uhrzeigersinn nacheinander abzufragen
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt die aktuelle Straße und fährt auf ihr fort
"Zurück"-Taste lange drücken	Erlaubt Ihnen zur vorigen Kreuzung und den dazugehörigen Informationen zurückzugehen
"Stopp"-Taste kurz drücken	Beendet den Kartenerkundungsmodus
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.10 Routen-Modus

3.10.1 Beschreibung

Kapten Mobility erlaubt Ihnen während des Gehens einer Wegstrecke oder eine Route aufzeichnen um sie später bei der Navigation wieder zu verwenden, vorausgesetzt, dass das Folgen einer Route nicht von irgendeinem anderen Navigationsmodus überlagert wird, wie z.B. das Navigieren zu einer Adresse und das gleichzeitige Folgen einer Route.

Sie können der aufgezeichneten Route von beiden Endpunkten aus folgen und somit in beide Richtungen navigieren.

Sie können zu jeder Route eine Sprachnotiz anlegen, damit Sie diese Route einfach durch Spracheingabe dieser Notiz wieder aufrufen können. Sie können die Sprachnotiz später ändern oder die Route aus dem Speicher löschen.

Bitte beachten Sie, dass eine Route automatisch im Fußgängermodus verfolgt wird.

Menü "Fußgänger-Route"

Wenn das Menü "Fußgänger-Route" aktiviert ist, geben Sie per Sprache einen der folgenden Befehle ein:

"Route aufzeichnen": Erlaubt Ihnen mit der Aufzeichnung und Speicherung einer Route zu beginnen

"Route folgen": Wählen Sie eine Ihrer aufgezeichneten Routen, um ihr zu folgen

"Route löschen": Löscht eine aufgezeichnete Route aus dem Speicher

"Routennamen ändern": Erlaubt Ihnen die Sprachnotiz einer gespeicherten Route zu ändern

Folgende Tasten können im Modus "Fußgänger-Route" genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können wie bereits beschrieben Ihre Wahl per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus

"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Menü "Route aufzeichnen"

Bevor Sie eine Route aufzeichnen, müssen Sie eine zur Route gehörige Sprachnotiz aufnehmen, um die Route später durch Spracheingabe derselben Notiz leicht wiederzufinden.

Nach dem Signalton wird Ihre Sprachnotiz aufgenommen, oder Sie drücken die "Vor"-Taste, um das Aufnehmen der Sprachnotiz zu überspringen.

Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, drücken Sie auf die "Stopp"-Taste und beenden die Aufzeichnung der Route.

3.10.4 Menü "Route folgen"

Routenauswahl

Geben Sie per Sprache den Namen der zu folgenden Route ein, den Sie als Sprachnotiz vergeben haben, oder wählen Sie die Route aus der Liste.

Sie können folgende Tasten zum Folgen einer Route nutzen:

Sprechtaste	

	Wählen Sie per Sprache eine der aufgezeichneten Routen aus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Richtung der Route

Geben Sie per Sprache die Richtung der Route über eins der folgenden Schlüsselworte ein:

"normal": Navigation wird der Richtung folgen, in der die Route aufgezeichnet wurde

"umgekehrt": Navigation wird der Route entgegen der aufgezeichneten Richtung folgen

Sie können folgende Tasten zur Richtungsauswahl einer Route nutzen:

Sprechtaste	Wählen Sie per Sprache die Routenrichtung aus, der gefolgt werden soll

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

3.10.5 Menü "Route löschen"

Zu löschende Route auswählen

Geben Sie per Sprache die zu löschende Route ein, wie Sie sie per Sprachnotiz aufgenommen haben, oder wählen Sie eine Route aus der Liste.

Sie können folgende Tasten zum Löschen einer Route nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie per Sprache die zu löschende Route ein
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Bestätigen des Löschens einer Route 3.10.5.2

Sie müssen das Löschen der ausgewählten Route entweder durch Eingabe von "Ja" oder "Nein" bestätigen oder die Antwort aus der Liste auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die gelöschte Route nicht wieder herstellen können.

Nutzen Sie zum Bestätigen eine der folgenden Tasten:

Sprechtaste	Geben Sie per Sprache Ihre Wahl "Ja" oder "Nein" ein
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück

"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Menü "Route umbenennen"

Geben Sie per Sprache den Routennamen ein, damit Sie dessen Sprachnotiz ändern können, oder wählen Sie aus der Liste.

Sie können die folgenden Tasten nutzen, um eine Route zu bearbeiten:

Sprechtaste	Wählen Sie per Sprache eine der aufgezeichneten Routen zum umbenennen aus
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Während der "Routenaufzeichnung"

Wenn eine "Routenaufzeichnung" läuft, zeichnet der Kapten Mobility während der Reise in regelmäßigen Abständen Ihre Position auf, um sie später nachverfolgen zu können.

Während einer "Routenaufzeichnung" ist es nicht möglich, gleichzeitig die Navigation aufzurufen.

Dennoch ist es möglich, gleichzeitig die "freie Navigation" zu aktivieren oder MP3s oder Hörbücher abzuspielen.

Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, beenden Sie die Routenaufzeichnung durch das Betätigen der “Stopp“-Taste.

Während der "Routenaufzeichnung" können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Eingabe von Schlüsselworten per Sprache
"Stopp"-Taste kurz drücken	Stoppt die "Routenaufzeichnung"

3.11 Modus "Direkte Führung"

3.11.1 Beschreibung

In diesem Modus können Sie sich mit Echtzeitinformationen wie Richtung und verbleibende Entfernung zu Ihrem Ziel führen lassen. Die Information wird als Luftlinie ohne Berücksichtigung des Straßennetzes berechnet.

Bitte beachten Sie, dass dieser Modus nach Zielerreichung nicht automatisch beendet wird. Sie können den Modus aber durch kurzes Drücken der “Bestätigungs”-Taste beenden.

Dieser Modus dient insbesondere dazu, einen bestimmten Zielpunkt im Straßennetz oder abseits von Straßen und Wegen zu erreichen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Informationen nur als Hinweise dienen ohne Berücksichtigung von besonderen Eigenschaften der Umgebung oder möglichen Gefahrenquellen wie Flüssen, Brücken, Schranken oder ähnlichen gefährlichen Hindernissen.

Kapsys übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Navigationsmodus entstehen können.

In diesem Modus werden folgende Informationen angeboten:

Von der aktuellen Position aus gesehen die Hauptrichtung zu Ihrem Zielpunkt, also Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West und Nordwest.

Die Entfernung zwischen aktueller Position und Zielpunkt in Kilometern und Metern oder Meilen und Fuß.

Eine Richtungsangabe, um zum Zielpunkt zu gelangen. Diese Angaben erfolgen als Uhrzeiten entsprechend den Richtungen auf einem Zifferblatt.
Bitte beachten Sie, dass Kapten Mobility Richtungen nur dann korrekt berechnen kann, wenn Sie in Bewegung sind. Im Stillstand wiederholt Kapten Mobility die zuletzt korrekt berechnete Richtungsangabe. Die Ansage "Keine Richtungsinformation" bedeutet, dass Kapten Mobility Sie nicht mehr verlässlich informieren kann, in welche Richtung Sie gehen müssen.

Beispiele für Ansagen:

"Zielpunkt, Nordwest in 250 Metern, Richtung 3 Uhr."

"Zielpunkt, Süd in 300 Fuß, Richtung 12 Uhr."

"Zielpunkt, Ost in 50 Meilen. Keine Richtungsinformation." In diesem Fall gibt es keine verlässliche Richtungsinformation. Bitte bewegen Sie sich, damit Kapten Mobility die Richtungsinformation neu berechnen kann.

Mögliche Aktionen während " Direkte Führung "

Die Einstellungen für die "Direkte Führung", wie sie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben sind, erlauben Ihnen:

das Zeitintervall für automatischen Ansagen setzen

das automatische Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Direkte Führung" am Ende einer Navigation

In diesem Modus können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Spracheingabe von Schlüsselworten, die in Kapitel 2.6 aufgelistet sind
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt die Richtungsanweisung aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Zuletzt generierte Ansage wiederholen
"Stopp"-Taste kurz drücken	Unterbricht bzw. setzt die "Direkte Führung" fort
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Hält Modus "Direkte Führung" an bzw. setzt ihn fort
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

4 Freie Navigation

4.1 Beschreibung

In diesem Modus erhalten Sie eine Beschreibung Ihrer Umgebung in Echtzeit. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, nennt Ihnen der Kapten Mobility die Straße, auf der Sie sich gerade befinden, und eine Beschreibung der nächsten Straßenkreuzung.

Wenn Sie sich einer Kreuzung nähern, nennt Ihnen Kapten Mobility die Namen der einmündenden Straßen. Nach Verlassen der Kreuzung wird die nächste Straße angesagt, auf der Sie sich bewegen.

Für die Ansagen in der Freien Navigation können Sie Einstellungen vornehmen, z. B.:

Einschalten der Ansage von K-Tags und nützlichen Adressen in der Nähe

Automatisches Wiederholen der Ansagen der freien Navigation

Einschalten der Ansagen der freien Navigation während einer Navigation

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Einstellungen"

4.2 "Freie Navigation" einschalten

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden:

entweder durch langes Drücken der Taste "Freie Navigation"

oder durch die Spracheingabe von "Freie Navigation aktivieren"bzw. "Freie Navigation deaktivieren".

In beiden Fällen wird Kapten Mobility die Aktion bestätigen. Die Taste "Freie Navigation" ist die mittlere der Funktionstasten in der oberen Reihe und erkennbar an dem dreieckigen Symbol.

Bitte beachten Sie, dass der Modus "Freie Navigation" automatisch beendet wird, wenn Sie den Kapten Mobility an den Computer anschließen oder ihn ausschalten.

5 K-Tag

5.1 Beschreibung

Kapten Mobility ist mit einer als "K-Tag" bezeichneten Geotagging-Funktion ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht die Speicherung von bestimmten Orten mit ihren zugehörigen GPS-Daten.

Diese K-Tags können als Navigationsziele verwendet werden. Außerdem werden Sie bei eingeschalteter "Freier Navigation" informiert, wenn Sie sich in der Nähe eines K-Tags befinden.

K-Tags sind geografische Marker mit folgenden Elementen:

eine Adresse oder geografische Koordinaten

ein Name, um den K-Tag zu identifizieren

eine Kategorie

ein "Favorit"-Attribut zur Verwendung in verschiedenen Navigationsmodi

Mit dem Kapten Mobility können Sie K-Tags erstellen, bearbeiten, auflisten und löschen.

5.2 Verwaltung von K-Tags

Das Menü zur Verwaltung von K-Tags wird folgendermaßen aufgerufen:

Entweder durch kurzes Drücken der "K-Tag"-Taste. Diese Taste erkennen Sie am PLUS-Symbol, es befindet sich rechts in der oberen Reihe der Funktionstasten.

Oder durch Spracheingabe des Schlüsselworts "K-Tag".

"K-Tag"-Menü

Geben Sie per Sprache folgende Schlüsselworte ein oder wählen Sie aus der Liste:

"K-Tag erstellen": Sie können einen neuen K-Tag erstellen.

"K-Tag ändern": Sie können einen K-Tag bearbeiten.

"K-Tag löschen": Sie können einen K-Tag löschen.

Zur Verwaltung Ihrer K-Tags können Sie die folgenden Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können eins der oben aufgelisteten Schlüsselworte per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

5.4 K-Tag erstellen

K-Tag-Position

Geben Sie per Sprache eines der folgenden Schlüsselworte ein oder wählen Sie aus der Liste:

"Neue Adresse": Sie können einen neuen K-Tag durch Eingabe einer Adresse erstellen.

"Aktuelle Position": Sie können einen neuen K-Tag unter Verwendung der aktuellen Position erstellen.

"Koordinaten": Sie können einen neuen K-Tag durch Koordinateneingabe (Längen- und Breitengrad) erstellen.

Sie können auch durch langes Drücken der "K-Tag"-Taste einen K-Tag unter Verwendung Ihrer aktuellen Position erstellen.

Zum Erstellen von K-Tags können folgende Tasten genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können eins der oben aufgelisteten Schlüsselworte eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	

	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

K-Tag-Sprachnotiz

Die Eingabe einer Sprachnotiz zu einem neu erstellten K-Tag erleichtert das spätere Wiederfinden durch Spracheingabe dieser Notiz.

Nach dem Signalton wird Ihre Sprachnotiz aufgenommen, oder drücken Sie die "Vor"-Taste, um das Aufnehmen der Sprachnotiz zu überspringen.

K-Tag-Kategorie auswählen

Geben Sie per Sprache die Kategorie ein, die Sie Ihrem neu erstellten K-Tag zuordnen möchten, oder wählen Sie eine aus der vorgeschlagenen Kategorie-Liste.

Wenn Sie Ihrem K-Tag die Kategorie "Kontakt" zugeordnet haben, so können Sie diesen K-Tag dann als Navigationsziel verwenden.

Um dem K-Tag eine Kategorie zuzuordnen, können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache eine K-Tag-Kategorie eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

K-Tag-Attribut "Favorit"

Wenn das Attribut "Favorit" gesetzt ist, dann kann der K-Tag als Navigationsziel verwendet werden.

Wenn Kapten Mobility Sie dazu auffordert, können Sie das Favorit-Attribut Ihrem K-Tag zuordnen bzw. "ja" oder "nein" aus der Liste auswählen.

Um dem K-Tag das Attribut "Favorit" zuzuordnen, können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache ihre Wahl "ja" oder "nein" eingeben

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

5.4.5 K-Tag mit geografischen Koordinaten erstellen

Bei der Erstellung eines K-Tags mit geografischen Koordinaten werden Sie von Kapten Mobility nacheinander zur Eingabe der geografischen Breite und Länge und Bestätigung der eingegebenen Daten aufgefordert.

Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie die Option "Direkte Führung" zu einem Ziel abseits einer Straße verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Kapten Mobility Sie zur Korrektur der Eingabe auffordert, wenn sich die eingegebenen Daten außerhalb der aktiven Karte Ihres Geräts befinden.

Geografische Breite eingeben

Zur Eingabe der geografischen Breite im alphanumerischen Modus werden die Gradangaben im Dezimalformat eingegeben. In diesem Format liegt der Wert der geografischen Breite

zwischen +90 Grad und -90 Grad. Dabei bedeutet "+" nördliche und "-" südliche Breite. Die Vor- und Nachkommastellen werden durch "." getrennt. Falls der eingegebene Wert ungültig ist, wird Kapten Mobility Sie darauf hinweisen.

Beispiele für korrekte Breitenangaben: « +45.12 », « -65.1234 », « 12.254 ».

Für die Eingabe der geografischen Breite können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können die Ziffern 0 bis 9 sowie "+", "-" oder "." per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt das nächste Zeichen aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt das vorige Zeichen aus
“Bestätigungs"-Taste kurz drücken	Wählt die Zahl oder das Zeichen aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Löscht das letzte eingegebene Zeichen
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Buchstabiert die eingegebenen Zeichen
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Bestätigt die Eingabe und verlässt den alphanumerischen Modus
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü ohne Übernahme der Eingabe
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Bestätigung der Breitenangabe

Die Angabe der geografischen Breite muss per Spracheingabe oder durch Auswahl von "ja" oder "nein" bestätigt werden.

Folgende Tasten sind hierbei aktiv:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Wahl "ja" oder "nein" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Kehrt zur alphanumerischen Breiteneingabe zurück
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Eingabe der geografischen Länge

Zur Eingabe der geografischen Länge im alphanumerischen Modus werden die Gradangaben im Dezimalformat eingegeben. In diesem Format liegt der Wert der geografischen Länge zwischen +180 Grad und -180 Grad. Dabei bedeutet "+" östliche und "-" westliche Länge. Die Vor- und Nachkommastellen

werden durch "." getrennt. Falls der eingegebene Wert ungültig ist, wird Kapten Mobility Sie darauf hinweisen.

Beispiele für korrekte Längenangaben: "+45.12", "-65.1234", "120.254".

Für die Eingabe der geografischen Länge können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können die Ziffern 0 bis 9 sowie "+", "-" oder "." per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt das nächste Zeichen aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt das vorige Zeichen aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt die Zahl oder das Zeichen aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Löscht das letzte eingegebene Zeichen
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Buchstabiert die eingegebenen Zeichen
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Bestätigt die Eingabe und verlässt den alphanumerischen Modus
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü ohne Übernahme der Eingabe
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Bestätigung der Längenangabe

Die Angabe der geografischen Länge muss per Spracheingabe oder durch Auswahl von "ja" oder "nein" bestätigt werden.

Folgende Tasten sind hierbei aktiv:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Wahl "ja" oder "nein" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
“Bestätigungs”-Taste lange drücken	Kehrt zur alphanumerischen Längeneingabe zurück
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

5.5 K-Tag ändern

5.5.1 Beschreibung

Folgende K-Tag-Elemente können geändert werden:

Die Kategorie

Die Sprachnotiz zum K-Tag

Das Attribut "Favorit"

Für die Bearbeitung müssen Sie zunächst eine K-Tag-Kategorie und anschließend den in dieser Kategorie zu bearbeitenden K-Tag durch Spracheingabe der zugehörigen Sprachnotiz oder durch Auswahl aus der K-Tag-Liste wählen.

Bitte beachten Sie, dass die geografische Position eines K-Tags nicht geändert werden kann.

K-Tag-Element ändern

Nachdem Sie den K-Tag ausgewählt haben, können Sie das zu ändernde Element des K-Tags folgendermaßen auswählen:

"Kategorie": Sie können die K-Tag-Kategorie ändern.

"Sprachnotiz": Sie können die Sprachnotiz zum K-Tag ändern.

"Favorit": Sie können das Attribut "Favorit" des K-Tags ändern.

Zur Änderung von K-Tags können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache das Element aus den oben aufgelisteten Elementen eingeben, das Sie ändern möchten.
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

5.6 K-Tag löschen

5.6.1 Beschreibung

Um ein K-Tag aus dem Speicher zu löschen, müssen Sie zunächst die K-Tag-Kategorie und anschließend den in dieser Kategorie zu löschenden K-Tag durch Spracheingabe der zugehörigen Sprachnotiz oder durch Auswahl aus der Liste wählen.

K-Tag löschen bestätigen

Nachdem Sie den zu löschenden K-Tag ausgewählt haben, können Sie dies durch Spracheingabe von "ja" oder "nein" oder Auswahl aus der Liste bestätigen.

Zur Bestätigung des K-Tag-Löschens können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie per Sprache Ihre Wahl "ja" oder "nein" ein
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
	Verlässt das Menü

"Stopp"-Taste kurz drücken	
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

6 Multimedia-Funktionen

6.1 Beschreibung

Der Kapten Mobility verfügt über verschiedene Multimedia-Funktionen wie einen Musik-Spieler, einen Hörbuch-Spieler und einen Sprachrekorder.

Die verschiedenen Funktionen werden im Folgenden näher erläutert:

6.2 Warnung vor zu lautem Musikhören

In manchen Ländern ist eine Begrenzung der Lautstärke von Geräten zur Musikwiedergabe auf 100 dB gesetzlich vorgeschrieben. Kapten Mobility und die mitgelieferten Kopfhörer erfüllen diese Beschränkung.

Bitte schützen Sie Ihre Ohren, da das Musikhören mit höherer Lautstärke über einen längeren Zeitraum Ihr Gehör dauerhaft schädigen kann.

6.3 Speicherung von Multimedia-Inhalten

Um Multimedia-Inhalte wiederzugeben, müssen Sie MP3-Dateien oder Hörbücher zunächst in den hierfür vorgesehenen Speicher des Kapten Mobility laden. Hierzu schließen Sie den Kapten Mobility an Ihren Computer an und kopieren Sie die Dateien in folgende Verzeichnisse:

Musikdateien in das Verzeichnis "Music"

DAISY-Hörbücher in das Verzeichnis "Books"

Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, können Sie zur Erweiterung eine microSD-Karte verwenden. Kapten Mobility kann auf die hierauf gespeicherten Multimedia-Inhalte zugreifen. Sie müssen auf der microSD-Karte ebenfalls die Verzeichnisse "Music" bzw. "Books" anlegen, um entsprechend Musik und Hörbücher speichern zu können.

*Bemerkung: Die Verzeichnisse “Bücher“ und “Musik“ werden automatisch auf einer SD Karte erstellt.

6.4 Audio-Spieler

Der Kapten Mobility beinhaltet einen Audio Spieler, der es einem ermöglicht Musik oder eigene Sprachaufzeichnungen anzuhören. Der Audio Spieler kann wie folgt gestartet werden:

Entweder durch kurzes Drücken der "Audio Spieler"-Taste. Diese befindet sich links in der unteren Reihe der Funktionstasten und ist mit einem Kreis gekennzeichnet.

Oder durch Spracheingabe des Schlüsselworts "Audio Spieler".

Langes Drücken der "Audio Spieler"-Taste startet den Sprachrekorder.

Das Audio Spieler Menü

Sie können entweder mittels Spracheingabe oder durch das Navigieren im Menü auf folgende Funktionen zugreifen:

- “MP3“: startet den MP3 Spieler
- “Sprachaufzeichnung“: Startet den Sprachrekorder
- “Wiedergabe wiederaufnehmen“: Ermöglicht die Wiedergabe ab dem zuletzt abgespielten Titel

Zur Auswahl der Funktionen im Audio Spieler Menü können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Spracheingabe die Funktion wie oben gelistet auswählen

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

MP3 Wiedergabemodus auswählen

Sie können durch Auswahl einer der verschiedenen Modi auf Ihre bevorzugte Musik zugreifen. Sie können entweder den Namen des Interpreten oder des Albums auswählen. Sie können ebenfalls auf die gesamte Musiksammlung Ihres MP3-Spielers zugreifen.

Sie können Ihre Wahl des Modus per Sprache eingeben oder aus der folgenden Liste wählen:

"Interpret": Listet alle Interpreten

"Album": Listet alle Alben

"Alle Titel": Startet das Abspielen aller Titel

“Verzeichnis“: Ermöglicht es Ihnen auf eine Datei oder MP3 aus dem internen Speicher des Produktes oder der Mikro SD Karte zuzugreifen.

Zur Auswahl des Wiedergabemodus können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache den Wiedergabemodus wie oben gelistet eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Interpret wählen

Sie können den Name des Interpreten, den Sie hören möchten, per Sprache eingeben oder aus der Liste der auf dem Kapten Mobility vorhandenen Interpreten auswählen.

Für das Auswählen des Interpreten können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können den Namen des Interpreten per Sprache eingeben

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Album wählen

Sie können den Namen des Albums, das Sie hören möchten, per Sprache eingeben oder aus der Liste der auf dem Kapten Mobility gespeicherten Alben auswählen.

Für das Auswählen des Albums können Sie folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können den Namen des Albums per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
	Wählt den aktuellen Eintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

6.4.2.3 Alle Titel spielen

In diesem Modus können Sie alle Titel wiedergeben, die auf dem Kapten Mobility gespeichert sind. Beachten Sie bitte, dass Sie die Zufallswiedergabe von Titeln in allen MP3-Modi durch Spracheingabe der Schlüsselworte "Zufalls-Modus aktivieren" oder "Zufalls-Modus deaktivieren" ein- oder ausschalten können.

Verzeichnis wählen

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen im internen Speicher oder der Mikro SD Karte Ihres Gerätes nach einem bestimmten Verzeichnis oder einer MP3 Datei zu suchen.

Wählen Sie eines der folgenden Verzeichnisse um Ihre MP3 Dateien zu finden:

- “Interner Speicher“ durchsucht den internen Speicher des Kapten Mobility;
- “Speicherkarte“ ermöglicht es Ihnen auf die Mikro SD Speicherkarte zuzugreifen.

Für das Auswählen des Verzeichnisses können Sie folgende Tasten nutzen:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Auswahl einer Wiedergabeliste oder MP3

Um den MP3 Spieler zu starten wählen Sie entweder die von Ihnen gewünschte Wiedergabeliste oder MP3 aus.

Für das Auswählen einer bestimmten Wiedergabeliste oder MP3 können Sie folgende Tasten nutzen:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag (Wiedergabeliste oder MP3) aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück

"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Mögliche Aktionen während des Abspielens von Musik

Während der Wiedergabe von Musik können Sie auf Informationen zum gerade gespielten Titel zugreifen oder den Kapten Mobility bedienen:

Entweder durch Spracheingabe eines MP3-Schlüsselworts,

oder durch Spracheingabe der generellen Schlüsselworts aus der Liste in Kapitel 2.6.1,

oder durch Nutzung des Tastenfelds.

Folgende Tasten können während der Musikwiedergabe genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können per Sprache ein Schlüsselwort eingeben
"Audio Spieler"-Taste kurz drücken	Sie können das Audio Spieler Menü erreichen
"Vor"-Taste kurz drücken	Nächsten Titel abspielen
"Zurück"-Taste kurz drücken	Vorigen Titel abspielen
"Vor"-Taste lange drücken	Vorspulen
"Zurück"-Taste lange drücken	Zurückspulen

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Abspielen anhalten oder fortsetzen
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe
"Stopp"-Taste kurz drücken	Beendet den MP3-Spieler und verlässt die MP3-Funktion

Sprachrekorder Menü

Sie können die Funktionen entweder mittels Spracheingabe oder durch das Navigieren im Menü per Tastatur auswählen.

- “Sprachaufzeichnung abspielen“: Ermöglicht es Ihnen eine Sprachaufzeichnung anzuhören
- “Sprachaufzeichnung löschen“: Ermöglicht es Ihnen eine Sprachaufzeichnung zu löschen.

Folgende Tasten können für das Sprachrekorder Menü genutzt werden:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag (Wiedergabeliste oder MP3) aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Sprachaufzeichnung abspielen

Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprachaufzeichnung zum Abspielen aus der Liste aus.

Folgende Tasten können beim Abspielen genutzt werden:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Sprachaufzeichnung löschen

Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprachaufzeichnung zum Löschen aus der Liste aus.

Folgende Tasten können zum Löschen genutzt werden:

"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus

"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Spielt den aktuellen Eintrag ab
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Bestätigung des Löschvorgangs der Sprachaufzeichnung

Den Löschvorgang einer Sprachaufzeichnung können Sie entweder per Spracheingabe oder mittels der Tasten bestätigen.

Folgende Tasten können zur Bestätigung des Löschvorgangs genutzt werden:

Sprechtaste	Sprechen Sie laut ein JA oder NEIN um die Löschung der ausgewählten Sprachaufzeichnung (-en) zu bestätigen
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus

"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Während des Abspielens einer aufgenommenen Sprachaufzeichnung

Während des Abspielens einer Sprachaufzeichnung ist es Ihnen weiterhin möglich mit dem Kapten Mobility zu interagieren und zwar wie folgt:

- Entweder durch Eingabe der Schlüsselwörter (Kapitel 2.6.1)
- Oder durch die Nutzung der Tasten des Gerätes

Folgende Tasten können während des Abspielens der Sprachaufzeichung genutzt werden:

Sprechtaste	Nennen Sie laut Schlüsselwörter aus Kapitel 2.6.1
“Audio Spieler“-Taste kurz drücken	Kehrt zum Audio Spieler Menü zurück
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
	Wählt den aktuellen Eintrag aus

“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Aufnahme einer Sprachaufzeichnung

Kapten Mobility hat einen Sprachrekorder. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Sprachaufzeichnungen aufzunehmen und später wieder abzuspielen.

- Durch langes Drücken der “Audio Spieler“-Taste können Sie die Funktion starten.

Der Sprachrekorder kann jederzeit gestartet werden. Wenn Sie eine andere Funktion während des Aufzeichnens starten, wird diese automatisch pausiert. Durch ein langes Drücken der „Audio Spieler“-Taste können sie problemlos zur aktuellen Sprachaufzeichnung zurückkehren.

Folgende Tasten können für das Sprachrekorder Menü genutzt werden:

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe
“Stopp”-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

6.4.5 Hörbuch-Spieler

Sie können den Hörbuch-Spieler wie folgt aktivieren:

Entweder durch kurzes Drücken der "Hörbuch"-Taste,

oder durch Spracheingabe des Schlüsselworts "Hörbuch".

Die "Hörbuch"-Taste ist mit einem Stern gekennzeichnet und befindet sich rechts in der unteren Reihe der Funktionstasten.

Durch langes Drücken der "Hörbuch"-Taste können Sie die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen, an der Sie im letzten Buch aufgehört hatten.

Hörbuch auswählen6.4.5.1

Nachdem Sie die Hörbuch-Funktion gestartet haben, können Sie über dieses Menü ein Hörbuch zum Hören auswählen.

Hierzu können Sie entweder den Namen des Hörbuchs per Sprache eingeben oder eins aus der Liste auswählen.

Folgende Tasten können Sie zur Auswahl des Hörbuchs nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache den Namen des Hörbuchs eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Hörbuch-Menü

Sie können das Hörbuch-Menü aufrufen:

Entweder nachdem Sie Ihr Hörbuch ausgewählt haben,

oder jederzeit während der Wiedergabe eines Hörbuchs.

In diesem Menü gibt es folgende Punkte:

"Am Anfang starten": Sie können mit der Wiedergabe erneut am Anfang des Hörbuchs starten.

"Lesen fortsetzen": Setzt die Wiedergabe des Hörbuchs an der Stelle fort, an der Sie aufgehört hatten. Beachten Sie, dass bei Beendigung der Hörbuchwiedergabe ein Lesezeichen erstellt wird.

"Lesen beenden": Die Hörbuchwiedergabe wird beendet und die Hörbuch-Funktion verlassen.

"Lesezeichen einlegen": Sie können ein Lesezeichen an der aktuellen Position einlegen. Sie können beliebig viele Lesezeichen einlegen; die Lesezeichen werden dabei zur Identifizierung aufsteigend nummeriert.

"Gehe zu Lesezeichen": Sie können ein Lesezeichen auswählen, bei dem die Wiedergabe beginnt.

"Lesezeichen entfernen": Entfernt ein Lesezeichen im aktuellen Hörbuch.

"Buchebene": Sie können die Ebene für die Navigation im Buch festlegen.

"Informationen zum Buch": Gibt Informationen wie Titel, Autor, Dauer usw. zum ausgewählten Buch.

Mit folgenden Tasten können Sie die oben genannten Optionen auswählen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die oben aufgelisteten Schlüsselworte eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Gehe zu Lesezeichen

Sie können Lesezeichen per Spracheingabe der Lesezeichennummer oder aus der Lesezeichenliste auswählen.

Sie können ein Lesezeichen mit folgenden Tasten auswählen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die gewünschte Lesezeichennummer auswählen
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus

"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Lesezeichen entfernen

Geben Sie zum Entfernen eines Lesezeichens seine Nummer per Sprache ein oder wählen sie es aus der Lesezeichenliste.

Zur Lesezeichenauswahl stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die Nummer des zu entfernenden Lesezeichens auswählen
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
	Kehrt zum vorigen Menü zurück

"Zurück"-Taste lange drücken	
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Navigationstiefe für Hörbuch auswählen

Ein Hörbuch kann eine Struktur mit unterschiedlichen Ebenen wie Kapitel, Abschnitt, Absatz usw. besitzen. Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Begrenzung der Navigationstiefe. Wenn Sie beispielsweise Navigationstiefe zwei einstellen, können Sie mit den Tasten "Vor" und "Zurück" nur in den ersten beiden Ebenen des Buches navigieren.

Kapten Mobility ermöglicht Ihnen folgende Navigationsebenen:

- “Navigationstiefe 1“: Ermöglicht Ihnen das Navigieren von Abschnitt zu Abschnitt.
- “Navigationstiefe 2“: Ermöglicht Ihnen das Navigieren von Unter-Abschnitt zu Unter-Abschnitt.
- “Tiefe N“: Ermöglicht es Ihnen Tiefe N zu überspringen (wenn vorhanden)
- “Seite“: Ermöglicht es Ihnen zwischen Seiten zu springen (wenn vorhanden)
- “Eine Minute“: Ermöglicht es Ihnen in Zeitstufen von einer Minute zu springen.
- “Fünf Minuten“: Ermöglicht es Ihnen in zeitstufen von fünf Minuten zu springen.

Beachten Sie, dass die Einstellung der Navigationstiefe für das gesamte Buch gilt.

Geben Sie die Navigationstiefe per Sprache ein oder wählen Sie sie aus der vorgeschlagenen Liste.

Sie können die Navigationstiefe mit den folgenden Tasten auswählen:

Sprechtaste	Sie können die Navigationstiefe per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Mögliche Aktionen während der Wiedergabe von Hörbüchern

Während der Wiedergabe eines Hörbuchs können Sie auf Informationen zu diesem Buch zugreifen oder den Kapten Mobility bedienen:

Entweder durch Spracheingabe eines "Hörbuch"-Schlüsselworts,

oder durch Drücken der "Hörbuch"-Taste. In diesem Fall gelangen Sie zurück in das Hörbuch-Menü,

oder durch Spracheingabe der generellen Schlüsselworts aus der Liste in Kapitel 2.6.1,

oder durch Nutzung des Tatstenfelds.

Folgende Tasten können während der Wiedergabe von Hörbüchern genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können per Sprache ein Schlüsselwort eingeben
"Hörbuch"-Taste kurz drücken	Sie können auf das "Hörbuch"-Menü zugreifen
"Vor"-Taste kurz drücken	Nächstes Kapitel anhören
"Zurück"-Taste kurz drücken	Voriges Kapitel anhören
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe
"Stopp"-Taste kurz drücken	Beendet die Wiedergabe, setzt ein Lesezeichen und verlässt die Hörbuch-Funktion

7 Einstellungen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Ihr Kapten Mobility mit Hilfe des Menüs "Einstellungen" konfiguriert werden kann.

Dieses Menü wird aufgerufen:

Entweder durch kurzes Drücken der "Ein/Aus"-Taste. Diese befindet sich ganz rechts oben auf der Frontseite.

Oder durch Spracheingabe des Schlüsselworts "Einstellungen".

Einstellungskategorien

Die verschiedenen Einstellungen des Kapten Mobility sind in Kategorien unterteilt.

Diese Kategorien können entweder durch Spracheingabe eines der unten aufgeführten Schlüsselworte oder durch Auswahl aus der vorgeschlagenen Liste aufgerufen werden:

"System": Sie können die Systemeinstellungen ändern

"Standardnavigation": Sie können den Standard-Navigationsmodus (Fußgänger oder Auto) festlegen

"Fußgängernavigation": Sie können die Einstellungen für die Fußgängernavigation ändern

"Autonavigation": Sie können die Einstellungen für die Autonavigation ändern

"Freie Navigation": Sie können die Einstellungen für die freie Navigation ändern

"Direkte Führung": Sie können die Einstellungen für die direkte Führung ändern

Mit den folgenden Tasten können Sie eine der oben genannten Einstellungskategorien auswählen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die oben aufgelisteten Schlüsselworte eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus

"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Systemeinstellungen

Die folgenden Systemeinstellungen können entweder durch Spracheingabe oder durch Auswahl aus der vorgeschlagenen Liste geändert werden:

"Sprache": Sie können die Sprache des Kapten Mobility ändern. Diese Einstellung steht nur in der mehrsprachigen Geräteversion zur Verfügung.

"Sprachgeschwindigkeit": Sie können die Geschwindigkeit der Sprachausgabe ändern.

"Maßeinheit": Stellt die Maßeinheiten für Entfernung und Geschwindigkeit für die Navigationsansagen ein

"Produktinformation": Gibt die Softwareversion und die Seriennummer Ihres Kapten Mobility an

“Zeit Format“: Wählen Sie zwischen dem 12- und 24-Stunden Anzeigeformat

“Parameter auf Standardeinstellungen zurücksetzen“: Setzt die Parameter auf die Standard-Werkseinstellungen zurück

"Die letzten Ziele löschen": Sie können in der Liste die "letzten Ziele" löschen.

"Gerät zurücksetzen": Setzt den Kapten Mobility auf die Standardeinstellungen zurück und entfernt alle im Gerät gespeicherten persönlichen Daten.

"GPS zurücksetzen": Setzt den GPS-Empfänger des Kapten Mobility zurück

Folgende Tasten können zur Änderung der Systemeinstellungen genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können die Einstellungen, die Sie ändern wollen, per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Sprache auswählen

Sie können die gewünschte Sprache entweder per Spracheingabe eingeben oder aus der Liste der verfügbaren Sprachen auswählen. Nach der Auswahl speichert Kapten Mobility diese Einstellung und führt einen Neustart durch.

Beachten Sie, dass diese Einstellung nur in der mehrsprachigen Geräteversion zur Verfügung steht.

Folgende Tasten können zur Änderung der Sprache genutzt werden:

Sprechtaste	Sie können per Spracheeingabe die Sprache, die Sie einstellen wollen, eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Sprachgeschwindigkeit einstellen

Die Geschwindigkeit der Sprachausgabe kann in fünf Stufen eingestellt werden:

- sehr langsam
- langsam
- normal
- schnell
- sehr schnell.

Geben Sie die gewünschte Geschwindigkeit per Sprache ein oder wählen Sie sie aus der vorgeschlagenen Liste.

Sie können folgende Tasten zur Änderung der Sprachgeschwindigkeit nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Spracheeingabe die Sprachgeschwindigkeit, die Sie einstellen wollen, eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Maßeinheit einstellen

Sie können die Maßeinheit des Kapten Mobility entweder per Sprache eingeben oder aus der vorgeschlagenen Liste auswählen:

"Metrisch": Entfernungen werden in Metern und Kilometern, Geschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde angegeben.

"Meilen": Entfernungen werden in Fuß und Meilen, Geschwindigkeiten in Meilen pro Stunde angegeben.

Sie können folgende Tasten nutzen, um die Maßeinheiten einzustellen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die Maßeinheit, die Sie nutzen wollen, eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Zeit Format einstellen

Sie können das von Ihnen gewünschte Zeitformat per Spracheingabe oder durch die manuelle Auswahl in der Liste einstellen:

- “24 Stunden“: Nutzen Sie das 24-Stunden-Anzeigenformat als Ihre Standardoption

- “12 Stunden“: Nutzen Sie das 12-Stunden-Anzeigenformat als Ihre Standardoption

Sie können folgende Tasten nutzen, um das Zeit Format einzustellen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache das Zeitformat, das Sie nutzen wollen, eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Die letzten Ziele löschen

Wenn Sie die Liste der letzten Ziele löschen möchten, müssen Sie dies per Spracheingabe von "ja" oder "nein" oder durch entsprechende Listenauswahl bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Daten dauerhaft gelöscht werden.

Sie können folgende Tasten nutzen, um Ihre letzten Ziele zu löschen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Wahl "ja" oder "nein" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Kapten Mobility zurücksetzen

Wenn Sie Ihren Kapten Mobility auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, müssen Sie dies per Spracheingabe von "ja" oder "nein" oder durch entsprechende Listenauswahl bestätigen.

Achtung!

Diese Funktion löscht dauerhaft sämtliche im Gerät gespeicherten persönlichen Daten:

- Ihre Musik

- Hörbücher
- Ihre letzten Ziele
- Ihre K-Tags
- alle Einstellungen

Sie können folgende Tasten für das Zurücksetzen Ihres Kapten Mobility nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Wahl "ja" oder "nein" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Parameter auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Um die Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen bestätigen Sie dies bitte mit Ihrer Stimme indem Sie JA oder NEIN sagen.

Sie können folgende Tasten für das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Wahl "JA" oder "NEIN" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Standard-Navigationsmodus

Für den Kapten Mobility kann entweder Fußgänger- oder Autonavigation als Standard eingestellt werden. Beim Starten der Navigationsfunktion durch langes Drücken der “Navigation”-Taste wird dieser Standard-Navigationsmodus als Voreinstellung verwendet.

Geben Sie den Standard-Navigationsmodus entweder durch Spracheingabe von "Fußgänger" bzw. "Auto" ein oder wählen Sie ihn aus der vorgeschlagenen Liste.

Sie können folgende Tasten für die Einstellung des Standard-Navigationsmodus nutzen:

Sprechtaste	Sie können den Standard-Navigationsmodus per Sprache eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellungen für Fußgängernavigation

Sie können für die Fußgängernavigation bestimmte Einstellungen ändern.

Geben Sie hierzu eine der folgenden Einstellungen per Sprache ein oder wählen Sie diese aus der vorgeschlagenen Liste:

"Routenplanung für öffentlichen Transport": Sie können Einstellungen für öffentlichen Transport festlegen.

"Automatische Wiederholung der Anweisungen": Sie können das Zeitintervall für die Wiederholung der Navigationsansagen festlegen.

“Zeitansage“: Aktiviert oder deaktiviert die Zeitansage während des Navigierens.

Sie können für die Einstellungen zur Fußgängernavigation folgende Tasten nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die zu ändernde Einstellung eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellungen für die Routenplanung für den öffentlichen Transport

Geben Sie eine der folgenden Einstellungen für die Routenplanung für den öffentlichen Transport per Sprache ein oder wählen Sie aus der vorgeschlagenen Liste:

"Schnellste Verbindung": Wählt die schnellste Verbindung zwischen Start- und Zielstation

"Wenige Umstiege": Berechnet die Verbindung mit weniger Umstiegen beim öffentlichen Transport

Beachten Sie, dass eine Änderung dieser Einstellung während laufender Navigation eine Neuberechnung der Route zur Folge hat.

Sie können folgende Tasten für die Routingeinstellungen nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die zu ändernde Einstellung eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Automatische Wiederholung der Navigationsanweisungen

Sie können die Navigationsansagen von Kapten Mobility in bestimmten Abständen automatisch wiederholen lassen.

Das Zeitintervall für die Wiederholung können Sie entweder per Spracheingabe oder durch Auswahl aus folgender Liste festlegen:

"Aus": Automatische Wiederholung der Ansagen ist ausgeschaltet

"1, 3, 5 oder 10 Minuten": Sie können das Zeitintervall festlegen

Sie können folgende Tasten für das Setzen dieser Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache das Zeitintervall eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Zeitansagen während des Navigierens

Kapten Mobility gibt Ihnen die Möglichkeit eine zusätzliche Zeitansage während des Navigierens zu aktivieren.

“Aktivieren“ oder “Deaktivieren“ Sie diese mittels Ihrer Stimme oder der Menütasten.

Sie können folgende Tasten für das Setzen dieser Einstellungen nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die Zeitansage aktivieren bzw. deaktivieren
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellungen für Autonavigation

Sie können die Einstellungen für die Autonavigation wie in diesem Kapitel dargestellt vornehmen.

Hierzu können Sie eine der folgenden Einstellungen per Sprache oder durch Auswahl aus der vorgeschlagenen Liste eingeben:

"Navigationseinstellungen": Sie können die Parameter für die Routenberechnung festlegen

"Autobahnen nutzen": Bei der Routenberechnung die Nutzung von Autobahnen erlauben oder vermeiden.

"Mautstraßen nutzen": Bei der Routenberechnung die Nutzung von Mautstraßen erlauben oder vermeiden.

"Automatische Wiederholung der Anweisungen": Sie können das Zeitintervall zur Wiederholung der Navigationsansagen wie in Kapitel 7.4.2 beschrieben festlegen.

Sie können folgende Tasten nutzen, um die zu ändernde Einstellung auszuwählen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die zu ändernde Einstellung für die Autonavigation eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Navigationseinstellungen für die Autonavigation

Geben Sie folgende Einstellungen für die Routenplanung per Sprache ein oder wählen Sie aus der folgenden Liste:

"Schnellste Route": Es wird die schnellste Route berechnet

"Kürzeste": Es wird die kürzeste Route berechnet

Beachten Sie, dass eine Änderung dieser Einstellung während laufender Navigation eine Neuberechnung der Route zur Folge hat.

Sie können folgende Tasten für das Setzen der Einstellung der Routenplanung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die Einstellung der Routenplanung für die Autonavigation eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Autobahnen nutzen oder vermeiden

Wenn Sie Autobahnen erlauben oder vermeiden wollen, geben Sie entsprechend per Sprache "aktiviert" bzw. "deaktiviert" ein oder wählen Sie aus der Liste.

Beachten Sie, dass eine Änderung dieser Einstellung während laufender Navigation eine Neuberechnung der Route zur Folge hat.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Auswahl eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Mautstraßen nutzen oder vermeiden

Wenn Sie Mautstraßen erlauben oder vermeiden wollen, geben Sie entsprechend per Sprache "aktiviert" bzw. "deaktiviert" ein oder wählen Sie aus der Liste.

Beachten Sie, dass eine Änderung dieser Einstellung während laufender Navigation eine Neuberechnung der Route zur Folge hat.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Auswahl eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellungen für die freie Navigation

Die Einstellungen für die freie Navigation können wie in diesem Kapitel dargestellt vorgenommen werden.

Hierzu können Sie die folgenden Einstellungen per Sprache eingeben oder aus der vorgeschlagenen Liste auswählen:

"Freie Navigation während der Navigation": Schaltet die Meldungen der freien Navigation während einer Fußgänger- oder Autonavigation ein oder aus.

"Nützliche Adressen ankündigen": Sie können die "nützlichen Adressen", die bei Annäherung angesagt werden sollen, durch Auswahl der Kategorien filtern

"K-Tags ankündigen": Sie können K-Tags, die bei Annäherung angesagt werden sollen, durch Auswahl der Kategorien filtern

"Art der Mitteilung": Sie können die Mitteilungsart bei Annäherung an eine nützliche Adresse oder einen K-Tag auswählen

"Himmelsrichtung ansagen": Sie können die Ansage der Richtung (Nord, Ost etc.) der aktuellen Straße ein- oder ausschalten

"Automatische Wiederholung der Anweisungen": Sie können das Zeitintervall zur Wiederholung der Navigationsansagen wie in Kapitel 7.4.2 beschrieben festlegen

Sie können folgende Tasten nutzen, um die zu ändernde Einstellung auszuwählen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die zu ändernde Einstellung für die freie Navigation eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
	Kehrt zum vorigen Menü zurück

"Zurück"-Taste lange drücken	
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Ansagen der freien Navigation während der Navigation zulassen

Wenn Sie die Ansagen der freien Navigation während einer Navigation ein- oder ausschalten wollen, können Sie per Sprache "aktiviert" oder "deaktiviert" eingeben oder aus der Liste auswählen.

Sie können eine der folgenden Tasten für die Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Auswahl eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü

"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Art der Ansagen bei Annäherung an eine nützliche Adresse oder einen K-Tag

Geben Sie per Sprache die Art der Ankündigung einer nützlichen Adresse oder eines K-Tag bei Annäherung ein oder wählen Sie aus der folgenden Liste:

"Signalton": Ein Piepton zeigt die Nähe einer nützlichen Adresse oder eines K-Tag an.

"Ansage": Der Name der nützlichen Adresse bzw. die Sprachnotiz zu einem K-Tag wird ausgegeben.

"Stumm": Schaltet alle Ansagen zu nützlichen Adressen und K-Tags aus

Sie können folgende Tasten für die Einstellung der Art der Ankündigung nutzen:

Sprechtaste	Geben Sie per Sprache die Art der Ankündigung an
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
	Verlässt das Menü

"Stopp"-Taste kurz drücken	
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Ansage der Himmelsrichtung

Wenn Sie die Ansage der Himmelsrichtung in der freien Navigation ein- oder ausschalten möchten, geben Sie entweder per Sprache "aktiviert" bzw. "deaktiviert" ein oder wählen Sie aus der Liste.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Auswahl eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellungen für "Direkte Führung"

Sie können folgende Einstellungen für die "Direkte Führung" festlegen. Geben Sie entweder per Sprache die Einstellung, die Sie festlegen wollen, ein oder wählen Sie aus folgender Liste:

"Automatische Wiederholung der Ansagen": Legt das Zeitintervall zur Wiederholung der Ansagen fest

"Direkte Führung wenn das Ziel erreicht wurde": Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert den automatischen Start der "Direkten Führung" nach Beendigung der Fußgänger- oder Autonavigation.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache die zu ändernde Einstellung für "Direkte Führung" eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag

"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

Einstellung für automatische Wiederholung der Ansagen

Geben Sie per Sprache das Zeitintervall für die automatische Wiederholung von Ansagen wie folgt ein:

"Aus": Es erfolgt keine automatische Wiederholung der Ansage

"30 Sekunden, 1, 3, 5 oder 10 Minuten": Stellt das Zeitintervall für die Wiederholungen der Ansagen ein.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache das Zeitintervall eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

"Direkte Führung" nach Beendigung der Navigation aktivieren

Wenn Sie die "Direkte Führung" am Ende einer Navigation automatisch ein- oder ausschalten wollen, geben Sie entweder per Sprache "aktiviert" bzw. "deaktiviert" ein oder wählen Sie aus der Liste.

Sie können eine der folgenden Tasten für das Setzen der Einstellung nutzen:

Sprechtaste	Sie können per Sprache Ihre Auswahl eingeben
"Vor"-Taste kurz drücken	Gibt den nächsten Listeneintrag aus
"Zurück"-Taste kurz drücken	Gibt den vorigen Listeneintrag aus
“Bestätigungs”-Taste kurz drücken	Wählt den aktuellen Eintrag aus
"Zurück"-Taste lange drücken	Kehrt zum vorigen Menü zurück
"Stopp"-Taste kurz drücken	Verlässt das Menü
"Pause/Weiter"-Taste kurz drücken	Wiederholt den Menütitel und den aktuellen Listeneintrag
"Pause/Weiter"-Taste lange drücken	Aktiviert die kontextabhängige Hilfe

8 Kapten Mobility Software aktualisieren

Mit der Applikation Kapmanager Mobility können Software und Datenbank des Kapten Mobility aktualisiert werden. Diese Applikation befindet sich bereits auf dem Gerät.

Um Kapmanager Mobility zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie Ihren Kapten Mobility ein.

Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.

Doppelklicken Sie auf die Datei "KapmanagerMOBILITY-installer.exe" (Windows) bzw. "KapmanagerMOBILITY-installer.dmg" (MacOS); die Datei befindet sich im Hauptverzeichnis des Kapten Mobility. Die Applikation Kapmanager Mobility wird damit auf Ihrem Computer installiert.

Folgen Sie den Installationsanweisungen.

Wenn die Kapmanger-Mobility-Applikation auf Ihrem Computer installiert und der Kapten Mobility mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, können hierüber Updates der Gerätesoftware oder der Datenbank vorgenommen werden.

Die Kapmanager-Mobility-Applikation erkennt Ihren Kapten Mobility automatisch beim Anschluss an den Computer und zeigt die Geräteinformationen wie Seriennummer, Softwareversion usw. an.

Wenn neue Updates vorliegen, wird Ihnen dies von Kapmanager Mobility automatisch angezeigt.

Es wird empfohlen, diese Applikation regelmäßig zu starten, um automatisch alle verfügbaren Updates herunterzuladen.

Mit Kapmanager Mobility können Sie außerdem eine vollständige Sicherung des Inhalts Ihres Kapten Mobility machen; klicken Sie hierzu auf "Speichern".
Es wird dringend empfohlen, bei der ersten Benutzung des Kapten Mobility ein Backup zu erstellen. Falls später Probleme auftreten sollten, können Sie damit das Gerät wiederherstellen. Klicken Sie hierzu auf "Wiederherstellen".

Weitere Informationen finden Sie im Bereich "Support" auf www.kapsys.com .

9 Gewährleistung – Haftungsbeschränkung

9.1 Gewährleister

Gewährleister ist der Hersteller des Gerätes "Kapsys", 790 Avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), Frankreich.

9.2 Umfang der beschränkten Gewährleistung

Entsprechend den Vorschriften der Artikel L.211-1 ff. des französischen Verbraucherschutzgesetzes garantiert Kapsys dem Erwerber die Übereinstimmung des Gerätes mit der obigen Beschreibung (auch zu finden auf der Kapsys Website unter www.kapsys.com).

Mit Wirkung ab dem Kaufdatum garantiert Kapsys dem Ersterwerber, dass das Produkt keine Herstellungs- oder Materialfehler enthält. Diese Garantie gilt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes unter normalen Bedingungen.

Das Gerät "Kapten Mobility" besitzt eine gewerbliche Gewährleistung von einem Jahr. Während dieser Frist wird Kapsys bzw. ein von Kapsys autorisierter Dienstleister das Gerät im Gewährleistungsfall kostenlos reparieren oder nach Kapsys‘ eigenem Ermessen kostenlos austauschen.

Die Gewährleistung von Kapsys umfasst nicht:

Normale Abnutzung und Verschleiß des Produktes,

Beschädigung auf Grund von unsachgemäßem Gebrauch, Benutzung in feuchter Umgebung, sowie Einwirkung von Flüssigkeiten oder Hitze,

Geräte mit gerissenem oder gebrochenem Gehäuse oder sichtbaren Zeichen von unsachgemäßer Behandlung.

Missachtung von Sicherheitsanweisungen, Unfälle, fahrlässiges Verhalten, Missbrauch und Nichtbeachtung der mitgelieferten Gebrauchsanweisung sowie gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Schäden auf Grund von Reparaturen durch nicht von Kapsys autorisierte Personen.

Die hiermit verbundene eingeschränkte Garantie schließt in Übereistimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften jegliche sonstige stillschweigende Gewährleistung und/oder Verpflichtung des Verkäufers, insbesondere im Hinblick auf zufriedenstellende Qualität, Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit, der Korrektheit oder Vollständigkeit der Angaben und Informationen, die von dem Produkt bereitgestellt werden sowie Verfügbarkeit von Daten aus.

9.3 Haftungsbeschränkung

Unter keinen Umständen haftet Kapsys für Verluste oder Schäden jedweder Art, sei es direkt oder indirekt, allgemein oder spezifisch, die dem Erwerber oder Dritten durch Verwendung dieser Gebrauchsanweisung oder des beschriebenen Gerätes oder aus der Nichtverfügbarkeit des Produktes oder einzelner Funktionen entstehen.

9.4 Sicherheitshinweise

Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um, lassen Sie es nicht fallen und zerbrechen Sie es nicht.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Dies führt zum Verlust der Gewährleistung und kann das Gerät beschädigen und unbenutzbar machen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes ausschließlich ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder aggressiven Substanzen. Dies kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

Fahren Sie verantwortungsbewusst und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.

Prüfen Sie immer die Verkehrssituation, bevor Sie den Anweisungen des Gerätes folgen, und beachten Sie stets sämtliche Verkehrszeichen und -vorschriften.

Dieses Gerät ist nicht wassergeschützt. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Spritzwasser aus.

Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku. Für eine lange Lebensdauer laden Sie das Gerät stets voll auf und laden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) auf. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder ätzender Umgebung. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und halten Sie es von Mikrowellengeräten fern.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus. Temperaturbereich für den Betrieb: -10°C (14°F) bis +55°C (131°F). Kurzzeitige Lagerung: -20°C (-4°F) bis +60°C (140°F). Langzeitige Lagerung: -20°C (-4°F) bis +25°C (77°F).

9.5 Über dieses Dokument

Die Informationen in diesem Dokument können der Veränderung unterliegen. Kapsys behält sich vor, Inhalte dieses Dokumentes jederzeit ohne Ankündigung oder Information zu ändern. Kapsys haftet nicht für technische oder inhaltliche Fehler dieses Dokuments und auch nicht für Schäden aufgrund der Verwendung dieses Dokuments. Kapsys unternimmt alles, um die Qualität und Funktion seiner Produkte ständig zu verbessern. Besuchen Sie deshalb unsere Webseite www.kapsys.com, um die aktuelle Version dieses Dokuments zu erhalten.

9.6 Markenzeichen

"Kapsys", "Kapten" und "Kapten Mobility" sowie die entsprechenden Symbole sind eingetragene Warenzeichen von Kapsys SAS.

Microsoft ®, Windows ® und Windows XP ® sowie die entsprechenden Symbole sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Mac und MacOS sowie die entsprechenden Symbole sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Apple Computer Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Nuance ist eingetragenes Warenzeichen der Nuance Communications Inc.

MicroSD™ ist ein Warenzeichen von SanDisk und seinen Tochterunternehmen.

Data Source

© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

© Ordonance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordonance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

9.7 Zertifizierungen

WEEE DIRECTIVE

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Der Nutzer ist in Übereinstimmung mit der europäischen Direktive 2002/96/EC verpflichtet, das Altgerät zur Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Durch die getrennte Sammlung und Wiederaufbereitung der Altgeräte wird sichergestellt, dass die natürlichen Ressourcen geschützt werden und das Recycling auf umwelt- und gesundheitsverträgliche Weise erfolgt. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt durch Rückgabe bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

CEKennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der CE-Kennzeichnung für die Verwendung im Wohn- und Gewerbebereich sowie kleineren Industrieeinrichtungen.